

PARA MAIOR PROTEÇÃO DA SUA ANTENA 3DX3 - *Eletrix*
APLIQUE NOS ELEMENTOS TELESCÓPICOS UMA FINA CAMADA DA PASTA ANTI-
OXIDANTE ANTES DE INTRODUIZÍ-LOS NOS SEUS ENCAIXES.

ATENÇÃO! CUIDADO!
A INVERSÃO OU TROCA DE POSIÇÃO DAS
BOBINAS DE FREQUÊNCIA PROVOCA ALTA
RELAÇÃO DE ONDAS ESTACIONÁRIAS E MAU
FUNCIONAMENTO DA ANTENA.

FREQUÊNCIAS SINTONIZADAS

20 M. — 14.150 KHz.	} NORMAL
15 M. — 21.200 KHz.	
10 M. — 28.400 KHz.	

MEDIDAS EM MILÍMETROS
SUJEITAS A Ajuste

750	305	5000	305	750
#23	14"		#14	23"
CÔR VERDE - DIRETOR - 7.110				
810	305	5400	305	810
#24	14"		#14	24"
CÔR VERMELHA - IRRADIADOR - 7.630				
810	305	6000	305	810
#25	15"		#15	25"
CÔR AZUL - REFLETOR - 8.330				

N.º DE ESPIRAS

ANTENA DIRECIONAL 3-DX-3

Eletrix
20 — 15 — 10 m

COM BOBINAS DE CORTE DE FREQUÊNCIA BLINDADAS

UMA PERFEITA LIGAÇÃO DE TERRA
ENTRE TORRE, MASTRO E ANTENA
É IMPRESCINDÍVEL PARA O MÁXIMO
RENDIMENTO DE SUA 3DX3.

ALIMENTAÇÃO COM CABO COAXIAL DE 52 OHMS
TCS 100 - PIRELLI. RS-9/U
OBSERVE QUE A MALHA DO CABO COAXIAL FI-
QUE DO LADO DA TALA DE TERRA.
A SEPARAÇÃO ENTRE OS IRRADIADORES É
DE 100 MM (4 POL.)

A MONTAGEM DEVERÁ SER EM LOCAL AMPLO.
OS ELEMENTOS DEVERÃO SER MONTADOS COM-
PLETAMENTE E DEPOIS FIXADOS A GONDOLA.
USE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA DAS PEÇAS PA-
RA MONTAR. APÓS A UNIÃO DE CADA ELEMEN-
TO COLOQUE O PARAFUSO INDICADO E APORTE.
UMA CHAVE DE FENDA 30cm E UMA CHAVE
FIXA DE 8 x 15 mm SÃO SUFICIENTES PARA
MONTAR A 3DX3 E UMA CHAVE FIXA DE
14mm PARA FIXA-LA AO MASTRO

ATENÇÃO!
FAÇA O ALINHAMENTO DOS ELEMENTOS AN-
TES DE APERTAR OS PARAFUSOS - 20 -

APÓS MONTAR E TESTAR A ANTENA 3DX3
LIMPE-A REMOVENDO AS MANCHAS DE
GORDURA E APLIQUE A PINCEL/ESPONJA
O "ANTENNA COAT - *Eletrix*"



A 3DX3 PODE OPERAR
EM 40 M. COM ADICÃO DO
ELEMENTO 3DX4

CÔR VERDE - DIRETOR

REF.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

EQUIP.
R. CH.