

Crossband Betrieb

Vorher unbedingt die Frequenerweiterung durchführen!!!

STANDARD C520 / C528 / C620 / C628

Der Klassiker

Crossband? Was ist das?

Mit dieser Funktion empfängt das Gerät auf der einen Frequenz und sendet das empfangene Signal auf der anderen Frequenz wieder aus.

Von Band A auf Band B und von Band B auf Band A

Ideal um kleine, lokale Umsetzer, z.B. beim Fieldday aufzubauen.
Achtung – gesetzliche Bestimmungen beachten!

Einstellung:

- gewünschte Frequenz und Leistung auf 2m wählen
- gewünschte Frequenz und Leistung auf 70cm wählen
- Func-Taste und gleichzeitig 0/SET drücken
- alle Tasten los lassen
- Func-Taste und gleichzeitig 8/RPT drücken
- Im Display erscheinen zwei kleine Striche

Fertig

Info:

Während dem Crossband-Modus ist die PTT am Gerät gesperrt, alle weiteren Funktionen lassen sich bedienen.

Die Crossband Funktion bleibt auch nach aus- und wieder einschalten des Gerätes oder Stromausfall aktiv.

Crossband ausschalten:

- Einfach Taste VHF oder UHF betätigen.
Schon ist der Modus deaktiviert.