

**Hinweis zur Reset-Schaltung und Frequenzerweiterung der Handfunkgeräte
RV 100, AE 102, RL 102, AE 103, RL 103, CT 180 u.a.**

Während der Produktion der o.a. Handfunkgeräte wurden insgesamt 3 Möglichkeiten zum Reset benutzt

1. Taste **FUNC** beim Einschalten gedrückt halten oder
2. Taste **SQ** beim Einschalten gedrückt halten oder
3. Taste **Lamp** beim Einschalten gedrückt halten

Wenn Ihr Gerät nicht auf eine der Möglichkeiten reagiert, probieren Sie bitte die anderen Möglichkeiten aus.

Das gleiche gilt für den erweiterten Reset mit Frequenzbereichserweiterung.

Hierbei muss jeweils zusätzlich die Taste "3" **zusammen mit der Resettaste** beim Einschalten gedrückt gehalten werden.

Beim AE 103 bestand die Möglichkeit, Resetfunktionen durch Auslöten von Brücken auf der CPU Platine abzuschalten.

Lesen Sie dazu bitte die ausführlichen Hinweise unter **RL103-H1.pdf** in der Rubrik **AE103-RL103**.

Auch beim Export in bestimmte Länder, in denen auch lizenzierte Funkamateure keine frequenzerweiterbaren Geräte haben durften, wurde auch bei den anderen Geräten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.