

MODIFICATION DU 3900 LCD

(RESERVE A L'EXPORTATION)

INTERDIT EN FRANCE

⇒ Modification 240 Canaux :

- Eteindre l'appareil
- Maintenir les touches <DW> et <CH 9> et allumer l'appareil.

Pour changer de bande utiliser la touche <CH 9> (Canaux normaux sur bande D).
Pour revenir en 40 canaux répéter la même opération.

⇒ Modification 28 - 29.7 Mhz:

- Eteindre l'appareil
- Maintenir les touches <LCR> et <MIC> et allumer l'appareil.

Pour revenir en 40 canaux répéter la même opération.

⇒ Modification Puissance :

- Ouvrir le capot côté sans Haut Parleur
- Couper les résistances en A (AM/FM:10 W Env.) et en B (SSB:25 W Env.)
- Faire un pont de soudure en C (FM:25 W Env.)

ATTENTION : Caractéristiques non garanties en extrémité de bandes.
Toute détérioration due à la modification annule la garantie.

