KENWOOD

TL-933

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください。 本機は日本国内専用のモデルですので、国外で使用することはできません。

本機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。 また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

©B62-1580-50 09 08 07 06 05

はじめに

このたびは、TL-933 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 TL-933 は、最新のデバイスと回路技術を駆使して設計した POWER MOSFET リニアアンプです。 快適なハイパワー運用の忠実なパートナーとして、末永くご愛用ください。

お願い

本製品の内部には高い電圧がかかっています。操作に誤りがあると、本製品の性能が十分に発揮できないばかりでなく、思わぬ大きな事故や故障の原因となります。正しく操作いただくため、TL-933 をお使いになる前に、本取扱説明書は最後までお読みくださるようお願い致します。

取扱説明書は必要な時にいつでもご覧いただけるよう、大切に保管してください。

なお、誤った操作方法・運用・改造により故障が生じた場合には、保証期間内であっても修理は有償と なりますのでご注意ください。

なお性能向上のため、本取扱説明書の記載内容は予告なく変更することがあります。

く安全上のご注意>

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。お読み になった後は、必要なときにご覧になれるよう大切に保管してください。

<u>絵表示について</u>

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよう になっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



<u>絵表示の例</u>



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中や近くにある絵や文章は具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示 しています。



◎記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くにある絵や文章は具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中や近くにある絵や文章は具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコ プ^{ラグを抜け}ンセントから抜いてください)を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障・その他の不具合およびこの製品の使用 によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

く安全上のご注意>

■リニアアンプの取り扱いについて

●リニアアンプの電源プラグを AC コンセントに差し込んだ状態で、内部には絶対に手を 触れないでください。

高圧の高周波および直流電圧により死亡、感電、けが、故障、火災の原因となります。 この製品は、完全に調整されています。お客様による再調整の必要はありません。また、 お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。もし不具合の場合は、お買 い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。



■使用環境・条件



アマチュア局は、リニアアンプ使用の有無にかかわらず自局の発射する電波がテレビや ラジオやステレオ等の受信や再生に障害を与えたり、障害を受けているとの連絡を受け た場合には、電波法令(運用規則 258 条)に従って直ちに電波の発射を中止し、障害の 程度、有無を確認してください。



●電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。



●空港敷地内、中継局周辺では絶対に使用しないでください(電源も入れないでください。)。

運行の安全や無線局の運用・放送の受信に支障をきたす原因となります。







■異常時の処置について



●万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態になった場合 は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを AC コンセントから抜いてください。そ して煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店または当社サービスセンター にご連絡ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。 そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



●万一、内部に水や異物が入った場合や、落としたり、ケースを破損した場合は、すぐに 電源スイッチを切り、電源プラグを AC コンセントから抜いて、お買い上げの販売店ま たは当社サービスセンターにご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



●雷が鳴り出したら、安全のため早めに電源スイッチを切り、電源プラグを AC コンセン トから抜いて、ご使用をお控えください。またアンテナには触れないでください。 雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。



●この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けが・ 故障の原因となります。万一、この製品を落としたり、ケースを破損した場合は、すぐ に電源スイッチを切り、電源コードを AC コンセントから抜いて、お買い上げの販売店 または当社サービスセンターにご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



●電源コードが傷んだら(しん線の露出、断線など)、お買い上げの販売店または当社サー ビスセンターにご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



■保守・点検



●この製品のケースは、ディップスイッチを設定する場合以外には、開けないでください。 けが・感電・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店または 当社サービスセンターにご依頼ください。

く安全上のご注意>





●アンテナコネクターには 50 Ω 系の同軸ケーブルを使用して、50 Ω のアンテナを接続して ください。また同軸ケーブルやアンテナのインピーダンスマッチングをとり、SWR=1.5 以下でご使用ください。

送信出力の低下や電波障害の原因となることがあります。



他の機器が誤動作する原因となることがあります。





■リニアアンプの取り扱いについて



●良好なアースをとってください。 感電やテレビ、ラジオなどへの電波障害の原因となることがあります。

■保守・点検



●お手入れの際は、安全のため必ず電源スイッチを切り電源プラグを AC コンセントから 抜いてください。



●水滴が付いたら、乾いた布でふきとってください。汚れのひどいときは、水で薄めた中 性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンは使用しないでください。



●エアフィルタを定期的に清掃してください。 操作パネル面のエアフィルタに埃がたまると、冷却が十分に行われなくなり、リニアアンプの性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、動作不良の原因にもなります。エアフィルタに埃がたまる前に、こまめに清掃をしてください。 清掃のしかたについては、7.2「エアフィルタの清掃」をご覧ください。

はじ	めに	. I
安全	上のご注意	. II
1. 惈	テ 長	. 1
2. 閉	梱から接続まで	. 3
2.1	付属品	. 3
2.2	設 置	. 4
	2.2.1 縦置きでお使いの場合	. 4
	2.2.2 横置きでお使いの場合	. 4
	2.2.3 セパレートでお使いの場合	. 5
2.3	設置場所について	. 6
2.4	電源について	. 8
2.5		. 9
	2.5.1 ケンウッド製トランシーバについて	. 10
2.6	アンテナについて	. 11
2.7	アースについて	. 12
2.8	トランシーバおよびアンテナとの接続	. 13
	2.8.1 ケンウッド製トランシーバとの接続	. 14
	2.8.2 一般的なトランシーバとの接続	. 16
	2.8.3 接続資料	17
3 名	ふ部の名称と機能	23
3.1	操作パネル	. 23
3.2	背面パネル	· - 2 24
0		
4	5本操作	25
41	進 備	· = e 25
4.2	ー mmmにと電源の入れかた	· 20 26
1.2	421 POWER SUPPLY CONT スイッチの位置による TL-933 の動作の状能	20
	422 雷源を入れる	· - / 27
	423 「アンテナスイッチ」としての動作	· 27 28
	424 「アンテナチューナー」としての動作	. 20 28
	425 「リニアアンプ」としての動作	. 20 20
43	オートチューン操作 (ITINE スイッチ)	31
1/		/ 1

目

次

4.7 ALC レベルの調整
4.8 ヒートシンク温度について
4.9 記憶データのバックアップについて
4.10 送信時の注意事項
5. 応用操作
5.1 整合データの消去
5.1.1 アンテナ番号ごとに消去する47
5.1.2 選択した周波数バンドのデータだけを消去する
5.2 ダミーロードとしての使用
5.3 トランシーバとアンテナの接続モードの設定
5.3.1 接続モード
5.3.2 接続モードの切替方法52
5.4 4本以上のアンテナを使う場合53
5.5 ディップスイッチの設定54
5.6 通信速度の切り替え
6. 保 守
6.1 本体の清掃
6.2 エアフィルタの清掃
6.3 内部回路の保守
7. 故障かなと思ったら 61
7.1 アラームと対処方法
$7.2 \forall \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T}$
7.3 アフターサービス
8. 定格
0
9. 況計甲請書の書さ力
9.1 上事試計音
9.2 达信機示机因
10.付 図 71
10.1 外組図 71
10.1
10.3 配線図 73
10.5 DU/RACI
11 さくいん 89
保証とアフターサービス

1. 特長

RF パワーMOSFET を 16 本搭載

パワーアンプユニットには、高耐圧の RF POWER MOSFET (2SK410) を4本使用した広帯域アンプを4 回路実装しています。この広帯域アンプの出力を電力合成して出力を得ているため、出力余裕が十分にあ ります。このため、フルパワー・フルデューティー時においても質の高い出力が得られます。

SEPP 方式の低歪パワーアンプ

パワーアンプの出力回路には従来のトランス結合方式によるプッシュプル回路の欠点を打破した Single Ended Push-Pull (SEPP)回路を採用しています。これによって、従来の方式では得られなかった、優れた IMD 特性を得ています。

フルオートマチックアンテナチューナー

CPU 制御により整合回路の素子定数をバイナリーに可変する瞬時切替形のフルオートマチックアンテナ チューナーを搭載しています。ローパスフィルタ型回路を採用しており、HF バンドから 6m バンドまでを 完全にカバーしています。また、大容量のメモリに各アンテナとの整合データを自動記憶し、瞬時に各ア ンテナとの整合を再現します。マルチバンドでのコンテスト運用も快適です。(使用するトランシーバによ りチューン動作が異なりますので注意してください。)

オートマチックアンテナスイッチ

選択されたバンドと連動して自動的にアンテナを選択するオートマチックアンテナスイッチ機能を採用。 TL-933 では5本のアンテナと2台のトランシーバを同時接続することができますから、常に最良の条件で 運用することができます。

PFC 搭載の高効率スイッチング電源

AC 電源ラインを流れる入力電流波形を補正して力率をアップさせる「Power Factor Corrector」回路(PFC)の採用により、従来 50~60%しか得られなかった力率をほぼ 100%まで引き上げています。このため、AC ラインを流れる電流のピーク値が従来機器と比べて約半分に抑えられます。さらに、最新の半導体デバイ スによる高効率スイッチングレギュレータによって、瞬間最大出力 3.2kW を引き出します(AC200V 供給時)。

ケンウッド製トランシーバとのインタフェース機能

周波数トラッキング、オートチューン、チューンパワー設定、電源の連動ができます。(ただし、ご使用の トランシーバにより連動する機能が異なりますので詳しくは10ページを参照してください。)

低騒音設計

パワーアンプとスイッチング電源は、熱に強い半導体デバイスにより、余裕をもって設計されています。 高い動作効率により発熱が小さく抑えられていることと相まって、クーリングファンを頻繁に高回転で動 作させる必要がありません。TL-933 では、ヒートシンクの温度をアナログ的に検出し、温度によりクーリ ングファンを停止・低速回転・高速回転させています。SSB や CW などの通常の運用では、ファンはすぐ に回転をはじめることがなく、回転時でも主に低速回転で、また回転時間も短いので、ファン回転による 騒音が低く抑えられています。一方、RTTY や SSTV といったヘビーデューティな運用環境下では、クー リングファンが高速回転することで十分な放熱能力を発揮します。さらに、ブレークイン回路のリレーを シールドケースで包むことで、気になるリレー動作音を大きく低減しています。

豊富なプロテクション回路

オーバードライブや RF 出力負荷異常など、内的・外的に発生するストレスや過負荷状態から回路を保護 するため、多くのプロテクション回路が運用状態を監視しています。たとえば、定格を大きく越えるパワ ーを出力しようとした場合には、本体内の APC (オートマチックパワーコントロール)回路が動作して、 パワーアンプの出力を低減させています。

その他の機能特徴

- 縦置き・横置きが可能なセッティング自在の操作パネル
- 操作パネルを本体と分離させるセパレート構成の設置が可能
- フルブレークイン方式の採用
- 動作状況が一目で確認できるインジケータを採用
- 広範囲な AC 入力電源電圧に対応(100V ~ 240V)
- トランシーバの電源 ON/OFF 動作と連動したオートパワーON/OFF 機能
- 頑丈な構造でありながらハイパワーを感じさせないデザイン
- •1台3役(アンテナスイッチ、アンテナチューナー、リニアアンプ)

2. 開梱から接続まで

ここでは、TL-933の開梱から運用の準備までについて説明します。

2.1 付属品

以下の付属品をご確認ください。

No.	名称	数量
1	取扱説明書	1
2	保証書	1
3	アンケートハガキ	1
4	操作パネル用目隠し板(取付ねじ4本を含む)	1
5	操作パネル取付台(取付ねじ4本、六角ナット4本を含む)	1
6	操作パネル-本体間接続用ケーブル(2m)	1
7	コントロールケーブル (3m)	1
8	本体用予備ヒューズ(25A)	2
9	PA 用予備ヒューズ(10A)	2
10	キャップ(大)(背面パネル INPUTA INPUTB用)	1
11	キャップ(小)(背面パネル CONTROLLER 用)	1
12	トランシーバ接続コネクタ用プラグ	2
13	トランシーバ接続コネクタ用プラグカバー	2

2.2 設 置

TL-933は、シャックのスペースに合わせ、縦置き、横置き、セパレートの3通りのセッティングが可能です。

2.2.1 縦置きでお使いの場合

お買い上げ時は、縦置きとなっていますので、そのまま設置してください。 なお、背面にセパレートで使う場合に使用するコネクタ(CONTROLLER)があります。 このコネクタに付属品のキャップ(小)をかぶせてください。

2.2.2 横置きでお使いの場合

操作パネルを右図のように横にする必要があります。

- (1) 操作パネルの4つのねじを外します。
- (2) 操作パネルを静かに取り出します。
- (3) 操作パネルを90度回転させます。
- (4) 操作パネルの4つのねじを締めます。
- (5) 縦置き時の底面側の4つのゴム足と、右側面の4つのねじを交換してご使用ください。

なお、背面にセパレートで使う場合に使用するコネクタ(CONTROLLER)があります。このコネクタに 付属品のキャップ(小)をかぶせてください。





2.2.3 セパレートでお使いの場合

- 操作パネルを取り出し、代わりに操作パネル用目隠し板を取り付ける必要があります。
- 本体と操作パネルとをケーブルで接続します。取り出した操作パネルに台を付ける 必要があります。
- 必要な部品は、付属品として添付されています。次の手順で作業を行ってください。
 - (1) 操作パネルの4つのねじを外します。
 - (2) 操作パネルを静かに取り出します。
 - (3) 操作パネルに付いているコネクタ両側のねじを外してから、コネクタを抜いてください。この時操 作パネルを手前に傾け、本体内部にねじを落とさないように充分注意してください。(このねじはイ ンチピッチになっていますので、紛失しないよう大切に保管してください。)
 - (4) 本体側のコネクタは、図1のように本体内部に固定します。
 - (5) 操作パネル用目隠し板をねじ4個で固定します
 - (6) 取り出した操作パネルに操作パネル取付台を取り付けます。取付は、ヒンジを開いた状態で行いま す。(図 2、図 3)
 - (7) 付属の六角ナットを操作パネルのねじに取り付けます。
 - (8) 付属のケーブルにて操作パネル背面のコネクタと本体背面パネルの CONTROLLER コネクタ (3.2 項参照) とを接続します。
 - (9) セパレートでお使いの場合は付属のキャップ(小)は使用しません。
 - (10) 操作パネルを使用し易い角度に調整して、ご使用下さい。







図 2



図 3

2.3 設置場所について

TL-933 は、風通しの良いしっかりした台の上に設置してください。設置にあたっては次の注意点をお守り くださるようお願いします。



なお、室温が 30℃を超える場所や吸排気の十分に行われない場所などでお使いの場合、連続キャリア送信 時に過熱アラームが発生することがありますが、故障ではありません。

▲注意 ●壁や物に密着させないでください。 TL-933は空冷ファンによる強制クーリングシステムを採用しています。このため十分な冷却効果を得られるよう、本機の操作面および背面に十分なスペースを取って設置してください。



2.4 電源について

(1) 電源電圧と出力の関係について

TL-933 を AC100V の電源電圧でご使用の場合は、全ての周波数で出力電力が 500W に設定されます。 AC200V の電源電圧でご使用の場合は、ディップスイッチの設定(5.5 項参照)により、出力電力が 500W 又は 1000W に設定されます。

お買い上げ時は、HF帯では1000W、50MHz帯では500Wに設定されています。

(2) AC200V の敷設について

AC200V ラインの敷設については、最寄りの電力会社または代理店にご相談ください。

(3) 電源プラグについて

TL-933 の電源ケーブルには、AC100V の標準プラグが取り付けられています。AC200V の電源電圧で ご使用の場合は、TL-933 の電源ケーブルの電源プラグをコンセント形状と合ったものに交換してご使 用ください。お客様が電源プラグの交換を誤った場合の故障につきましては、当社は一切その責任を 負いませんので、あらかじめご了承ください。

(4) 電源電圧の切替

TL-933 は、AC100~240V の電圧を内部で自動的に切り替えています。電源電圧切替のためのジャンパーや設定などはありませんが、電源電圧切替の際は、次の手順で行ってください。

- a) TL-933 の PA をオフにした状態で1分間以上放置します。
- b) AC プラグをコンセントから外し、プラグを交換します。
- c) AC プラグを新しい電圧のコンセントに差し込みます。
- (5) 電流容量

TL-933 の電源ラインには、AC100V 電源により 500W を出力している時で約 15A の電流が流れます。 また、AC200V 電源により 1000W を出力している時で約 13A の電流が流れます。TL-933 と同時に使 用している他の設備(トランシーバなど)や家庭用電化製品などの消費電流も計算に入れて、十分な 電流容量の AC 電源ラインを使用してください。

AC100V ラインの電流容量に十分な余裕が得られない場合には、AC200V ラインのご使用をお勧めします。

(6) 電源アースについて

コンセントに GND 端子がある場合には、必ず黒色の線を GND 端子に接続してください。

2.5 トランシーバについて

TL-933 を定格出力電力でお使いいただくためには、エキサイタとして 100W タイプのトランシーバまたは 送信機が必要です。ご使用の前に、トランシーバ出力の RF インピーダンスが 50Ωであることを、トラン シーバの取扱説明書でご確認ください。

アンテナとの整合を取るために、30~100Wのトランシーバ出力電力が必要です。トランシーバの出力電力が 30W以下の場合にはアンテナとの整合が正常に行われません。

また、トランシーバの出力電力が100Wを超えると、次のような状態になることがあります。

* オーバードライブになるため、アラームが発生する

* 出力信号波形に歪が生じ、送信電波の質が劣化する

このような状態を防ぐため、トランシーバの出力が常に適正レベルになるように**外部 ALC 信号ラインを必** ず接続し、調整を行ってください。(2.8 項をご参照下さい)

2.5.1 ケンウッド製トランシーバについて

ケンウッド製トランシーバで TL-933 をお使いいただく場合は、以下の機種が対象となります。機種により設定や操作が異なりますので、内容をよくご確認の上ご使用ください。

対象機種

	周波数	オート	チューン時	電源スイッチ	IE 222C	マニュアル ^{注8}
	トラッキング	チューン操作	出力電力設定	連動	IF-232C	操作
TS-2000S/SX	0	○注3	自動	0	不要	0
TS-480HX/SAT	0	○注3	自動	0	不要	0
TS-570S/SG	$\triangle^{\pm 1}$	0	自動	0	不要	0
TS-870S	$\triangle^{\pm 1}$	○注3	自動	0	不要	0
TS-450S/SAT	$\times^{\pm 2}$	○注4	手動注5	0	必要注7	0
TS-690S/SAT	$\times^{\pm 2}$	○注4	手動注5	0	必要注7	0
TS-850S/SL	$\times^{\pm 2}$	○注4	手動注5	0	必要注7	0
TS-950SD/SDX	× ^{注2}	〇注4	手動注5	× ^{注6}	必要注7	0

注1:TS-570S/SG および TS-870S は PC コマンドの制限のため、「区間指定メモリにおける周波数変更時」 と「標準メモリの周波数一時可変」を行った場合は、最大 1.5 秒後でないとリニアアンプはトラン シーバの周波数変更を検知できません。

- 注2:この機種は PC コマンドの制限のため、リニアアンプからトランシーバの送信周波数を知ることが できません。送受周波数が一致しない運用(スプリットなど)に対応できないため、周波数トラッ キング動作は不可能です。
- 注3:オートチューン操作を行う時に、リニアアンプからのコマンドでトランシーバのモードを FSK にし て行います。「FSK モニター」機能が ON の場合、チューニング中にモニタ音が出力されることが あります。
- 注4:操作前のモードに関係なくオートチューン操作終了後モードはすべて FSK モードになりますので、 元のモードに戻してください。
- 注5:これらの機種では送信パワーをコマンドで可変することができませんので、チューニングに必要な 出力電力は手動で設定してください。
- 注6:TS-950SD/SDX は外部 AT コネクタを持っていないためこの機能が動作しません。
- 注7: IF-232C はチューン時のモード切替、コマンドのやりとりのために使われます。
- 注8:マニュアル操作(一般的なリニアアンプとしての操作)は、上の表の対象機種すべてに対応します。 この場合、注7の機種ではIF-232Cが不要です。

2.6 アンテナについて

TL-933 に接続するアンテナには、インピーダンスが 50Ω系のもので、許容入力電力が 2kW PEP 以上のも のをお選びください。特に、トラップコイルやバランが装着されているタイプのアンテナでは十分ご注意 ください(入力電力がアンテナの許容入力電力値を超えると、トラップコイルやバラントランスを焼損す ることがあります)。また TL-933 とアンテナとを接続する同軸ケーブルには、インピーダンスが 50Ω系の もので、許容通過電流に十分な余裕があるものをお選びください。

TL-933 に内蔵されているアンテナチューナー回路は、VSWR が3以下のアンテナ(50MHz は VSWR が2 以下のアンテナ)に対して整合が取れるように設計されています。

なお、ここでの「整合が取れた」というのは「TL-933 から見た VSWR 値を下げた」という意味で、「アン テナの性能を上げた」という意味ではありません。

したがって、アンテナからの放射効率を上げるために、上記の整合可能な VSWR 範囲にかかわらず、でき るだけインピーダンスが 50Ωに近いアンテナをお使いいただきますようお願いします。

2.7 アースについて



アースには市販のアース棒または銅板を用い、できるだけ太い銅線または銅テープを使用し て、TL-933 との間を最短距離で接続してください。 なお、大きな事故の原因となりますので、ガス配管や配電用のコンジットパイプは絶対にアー スとして使用しないでください。

2.8 トランシーバおよびアンテナとの接続

TL-933 とトランシーバとの接続は、各機器の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

TL-933 とトランシーバとの間で接続するケーブルは、次の3種類です。 詳しくは「2.8.1 ケンウッド製トランシーバとの接続」以降をご覧ください。

1) RF 信号ライン

トランシーバからの RF 励振信号を TL-933 へ供給します。

必ず 50Ωの同軸ケーブルを使用してください。5D-2V 相当品以上のものを使用することをお奨めします。

2) アースライン

トランシーバの筐体と TL-933 筐体との間の電位レベルを合わせ、動作を安定にします。

3) コントロール信号ライン

トランシーバと TL-933 との間でいろいろな制御を行うための各種信号を伝送します。 コントロールケーブルは、トランシーバの種類や布線の長さに合わせて自作してください。 コントロールケーブルに使用するコネクタプラグ(TL-933 側、D-SUB/15P)は付属品として添付されていま

す。

TL-933 にはA、B 2 台のトランシーバを接続することができます。2 台のトランシーバをお使いになると きは、R F 信号ラインの同軸ケーブル及びコントロールケーブルは2本必要となります。1 台のトランシ ーバをお使いになるときは、R F 信号ラインの同軸ケーブル及びコントロールケーブルは1本必要となり ます。この場合、お使いにならないトランシーバ側のコントロールコネクタに付属のキャップをしておく ことをお勧めします。

また、A、Bのトランシーバとアンテナとの接続は3通りの方法があります。詳しくは「5.3 トランシー バとアンテナの接続モードの設定」をご参照ください。

ケンウッド製トランシーバを2台ご使用になる場合は、TL-933 に付属しているコントロールケーブル(部 品番号 E30-3473-*8)が新たに必要となります。コントロールケーブルの入手につきましては、ケンウッ ド・サービスセンターにお問い合わせください。

∖警告



●送信中は同軸コネクタに触れないでください。感電する恐れがあります。

2.8.1 ケンウッド製トランシーバとの接続

1. 接続図

●TS-2000S/SX、TS-570S/SG、TS-870Sの場合

イラストは TS-2000SX です。



●TS-950SD/SDX、TS-850S/SV、TS-690S/SAT、TS-450S/SATの場合 イラストは TS-450S です。



※1 : TS-950SD/SDX は、6 ピンコネクタを外付け AT 端子に接続しません。

※2 : IF-232C へ接続するには、D-sub 9 ピン↔25 ピンの変換アダプタが必要です。

●TS-480HX/SAT の場合

TS-480HX/SATに付属の取扱説明書をご覧ください。

2. コントロールケーブル

以下の接続図を参照して、付属のコントロールケーブルでトランシーバとリニアアンプ TL-933 を接続してください。



^{※2:} F-232Cへ接続するには、D-Sub9ピン⇔25ピン の変換アダプタが必要です。



2.8.2 一般的なトランシーバとの接続

1. 接続図

ここでは、Aトランシーバ入力を使用する場合の接続を示します。Bトランシーバ入力を使用するときは、 同軸コネクタ INPUT B、コントロールコネクタ INPUT B に接続してください。

アンテナ (5本接続可能)



注) 電鍵の接続については、2.8.3 項をご参照ください。

2. トランシーバとの接続方法(コントロールケーブル)

各端子の詳しい仕様につきましては、2.8.3 項をご参照ください。

ケーブルには、できるだけシールド線をお使いください。中でも ALC ラインは高周波誘導(回り込み)の 影響を受けやすいため、特にご注意ください。

2.8.3 接続資料

TL-933のコントロールコネクタの仕様は、次のようになります。



ピン 名 称 説明 番号 Е アースに接続してください。 1 2 シリアル信号データ RXD シリアル信号データ 3 TXD トランシーバに対して、送信を禁止します。 TX MUTE 4 (LOWレベルで禁止) ALC信号、0~-10V、トランシーバの 5 注1 ALC 出力電力を制御します。 POWER がONの時にアースレベル、 RL 6 POWER がOFFの時はオープン Е アースに接続してください。 78 注1 トランシーバの送信時にアースレベルとる。 ΤX アースに接続してください。 9 Е MIC MUTE $1 \ 0$ SET及びTUNE動作時にアースレベル $1 \ 1^{\pm 1}$ SEND となります。 トランシーバの送信時に13.8Vが出力さ $1 2^{\frac{1}{2}1}$ TX 13.8V れ、リニアアンプの送受信を切り換えます。 $1 \ 3$ Е アースに接続してください。 トランシーバの電源に連動して14Vが出 14 13.8V 力されます。 $1 \, 5$ アースに接続してください。 Е

付属のコネクタをハンダ付面から見たピン番号

注1:ピン番号5、8、11、12の接続はシールド線をご使用ください。

コネクタへの接続

次の接続図を参考にして、お客さまのトランシーバに適合するコントロールケーブルを作成してください。



スタンバイ信号の接続方法(8、12番ピン)

スタンバイ信号はトランシーバが受信から送信に切り替わったとき、リニアアンプを送信状態にするため の信号です。スタンバイ信号を接続しなければ、リニアアンプを動作させることができませんので、必ず 接続してください。

スタンバイ信号(送受信の状態を示す信号)はトランシーバの機種によって出力方法が異なります。 トランシーバの取扱説明書をお読みになり、次のどちらか一方の方法で接続してください。

• 送信時にアースになる信号の場合

トランシーバの多くは、この信号が出力されています。 TL-933のコントロールプラグの8番ピン(TX)に接続してください。流れる電流は約5mAです。 またトランシーバが受信状態のときは、12Vを超える電圧がかからないことを確認してください。 この接続をした場合、12番ピン(TX 13.8V)には、なにも接続しないでください。

 送信時に DC12~15V(Hレベル)が出力される信号の場合 TL-933のコントロールプラグの12番ピン(TX 13.8V)に接続してください。流れる電流は約5mAです。 この接続をした場合は、8番ピン(TX)にはなにも接続しないでください。



TL-933 内部の回路図 (CDJ-1801)

ご注意

トランシーバからのスタンバイ信号を接続しないと、オートチューン操作ができませんので注意して ください。

強制送信信号の接続方法(11番ピン)

この信号を接続するとオートチューン、SET 操作を行うとき、トランシーバが自動的に送信状態になりま す。

この信号を接続しなくても基本的な動作に影響はありませんが、接続することでスムーズな運用を行えま す。

この信号は、TL-933 がトランシーバに対して RF 信号を要求するとき、アースレベルになります。要求していないときは、オープン状態になっています。

トランシーバ側の端子で、アースに接続すると送信状態に切り替わる端子があれば接続してください。ない場合は PTT 端子に接続してください。

さらに、CW の運用を行う場合は、電鍵にも接続しておくと SET 及び TUNE の際に自動的にキャリアが出力されますので便利です。

電鍵に接続するときには、極性に注意してください。また、終段に真空管を使用しているトランシーバな どで、電鍵に負の電圧がかかっている場合は接続しないでください。



CD1:トランシーバによっては必要となります。通常は直接接続してく ださい。

> (SET を押すと、送信したままになってしまう時に必要) (小信号のシリコンダイオード)

ご注意

電鍵に強制送信信号を接続する場合は、負の電圧がかかっていないか確認してください。 負の電圧がかかっている時には、絶対に 11 番ピンの信号を接続しないでください。 終段に真空管を使用しているトランシーバの場合には特に注意してください。
オートパワーON/OFF 信号の接続方法(14番ピン)

トランシーバの電源に連動した DC12~15V(最大 0.2A)を接続することで、TL-933 の電源を制御できます。 トランシーバ側の端子で、電源の ON/OFF に連動して 12~15V が出力される端子を接続してください。



3. 各部の名称と機能

ここでは、操作パネルと背面パネルの各部の名称とそれぞれの機能について図で説明します。

3.1 操作パネル



	DOWED 7 A wf	ON のとき、LED が点灯し、アンテナチューナーモードまたはリニアア
Û	FOWER AT 97	ンプモードになります。OFF でアンテナスイッチモードになります。
2	PA スイッチ	PAのDC電源をON/OFFします。ONでリニアアンプモードになります。
3	METER 1 スイッチ	メーター1の指示 (出力電力 Po とアンテナの VSWR) を切り換えます。
	METER 2 スイッチ	メーター2の指示 (PAのDC電圧VD、電流ID、ALCレベル及びヒー
4		トシンクの温度)を切り換えます。
		トランシーバの周波数を読みとり、メモリからアンテナ整合データを読
5	SET スイッチ	み出し、整合部の各素子をセットするスイッチです。SET の動作中は
		LED が点灯します。
ര	TUNE フイッチ	アンテナの自動同調を行い、メモリに整合データをプリセットするスイ
\odot	TUNE スイッナ	ッチです。TUNE の動作中は LED が点灯します。
\bigcirc	INPUT スイッチ	入力するトランシーバを選択するスイッチです。
8	ANTENNA スイッチ	アンテナを選択するスイッチです。
9	メーター1	出力電力 Po とアンテナの VSWR を指示します。
10	メーター2	PAのDC電圧VD、電流ID、ALCレベル及びヒートシンクの温度を表
Ū		示します。
(11)	中央表示器	動作中の周波数バンド、自動同調動作、アラームなどを表示します。
(12)	XMT インジケーター	送信時点灯します。
		整合部の整合状態を示します。
(13)	MATCH インジケーター	禄点灯:整合良好
		橙点灯:整合不良
		トランシーバからの励振状態を示します。
14	DRIVE インジケーター	禄点灯: 適正入力
		橙点灯:過入力

3.2 背面パネル



1	INPUT A コネクタ	A系統用トランシーバとのインターフェース用信号を接続します。 (15P Dサブコネクター)
2	ALC A	トランシーバ A の ALC レベルを調整するための可変抵抗です。
3	INPUT B コネクタ	B系統用トランシーバとのインターフェース用信号を接続します。 (15P Dサブコネクター)
4	ALC B	トランシーバ B の ALC レベルを調整するための可変抵抗です。
5	CONTROLLER コネクタ	操作パネルを独立させる時に、制御ケーブルを接続します。 (9P Dサブコネクター)
6	POWER SUPPLY CONT	電源が連動できるトランシーバの場合EXTERNALに、非連動
\odot	スイッチ	の場合使用時ONに設定します。
$\overline{7}$	ヒューズ (25A)	AC 入力側のメインヒューズです。
8	GND	アースを接続します。
9	電源ケーブル(100V~240V)	商用ACラインへ接続します。(ワイドレンジ入力)
10	INPUT A	A系統用トランシーバを接続します。(M型同軸コネクター)
(11)	INPUT B	B系統用トランシーバを接続します。(M型同軸コネクター)
12	ANTENNA A 1 \sim 4	アンテナ1~4を接続します。(M型同軸コネクター)
(13)	ANT B	B系統用のアンテナを接続します。(M型同軸コネクター)

<u>∧</u>警告



●送信中は同軸コネクタに触れないでください。感電する恐れがあります。

4. 基本操作

ここでは、基本的な運用を行う上で必要な操作について説明します。

- ご注意 ――

• 出力電力 1kW での運用を行うためには、AC200V の電源が必要です。

4.1 準 備

TL-933の電源を入れる前に、次の点を確認してください。

- 電源コードが正しく接続されているか?
- アース線が正しく接続されているか?
- アンテナへの同軸ケーブルが正しく接続されているか?
- トランシーバへの同軸ケーブルが正しく接続されているか?
- トランシーバへのコントロールケーブルが正しく接続されているか?
- トランシーバの電源スイッチが OFF になっているか?
- トランシーバのリニアコントロール信号が ON になっているか? (TS-2000S/SX の場合は、リニアアンプコントロールのメニューNo.28A: OFF、メニューNo.28B:1に 設定してください。他の機種についての詳細は各々の取扱説明書をご覧ください。)
- TL-933 背面パネルの POWER SUPPLY CONT スイッチの位置が "EXTERNAL" になっているか? ただしトランシーバの電源と TL-933 の電源が連動しない機種(ケンウッド製トランシーバ TS-950SD/ SDX) は POWER SUPPLY CONT スイッチの位置を "ON" にしてください。

4.2 動作モードと電源の入れかた

TL-933は、

- * 接続されているトランシーバの電源 "ON"/"OFF" の状態
- * 背面パネル上の POWER SUPPLY CONT スイッチの位置
- * 操作パネル上の POWER スイッチ および PA スイッチの "ON" / "OFF"の状態

によって、以下のような3通りの動作をします。

1)「アンテナスイッチ」としての動作(アンテナスイッチモード)

接続されたアンテナの切替器として動作します。

TL-933 は増幅およびアンテナへの整合を行わず、トランシーバの出力は直接アンテナスイッチへ供給されます。



2)「アンテナチューナー」としての動作(アンテナチューナーモード)

アンテナチューナーおよびアンテナスイッチとして動作します。

電力増幅は行わず、トランシーバの出力はそのままアンテナチューナー回路を経て、アンテナスイッチへ 供給されます。



3)「リニアアンプ」としての動作(リニアアンプモード)

リニアアンプ、アンテナチューナーおよびアンテナスイッチとして動作します。

トランシーバの出力はリニアアンプ回路で電力増幅され、アンテナチューナー回路を経て、アンテナスイ ッチへ供給されます。



4.2.1 POWER SUPPLY CONT スイッチの位置による TL-933 の動作の状態

背面パネルにある POWER SUPPLY CONT スイッチの位置により、TL-933 は以下のような2通りの「状態」 をとります。

1) "EXTERNAL" 位置のとき

背面パネルのコネクタ INPUT A または INPUT B の14番ピンに接続されている信号電圧の状態によって、 TL-933 の電源 ON/OFF の状態は次のようになります。

- * INPUT A または INPUT B のいずれか一方に接続されているトランシーバ、または両方に接続されて いるトランシーバから+12V~+15V DC の電圧が供給されているとき(トランシーバの電源を ON にし たとき)・・・TL-933 は「動作状態」(*1)
- * [INPUT A]または [INPUT B] のいずれのトランシーバからも DC 電圧が供給されていないとき(トラン シーバの電源を OFF にしたとき)・・・TL-933 は「停止状態」(*2)
- 2) "ON" 位置のとき

TL-933 は、AC 電源が供給されている限り、常に「動作状態」(*1)となります。

*1「動作状態」

- → 以下のいずれかの状態をいいます。このとき TL-933 は通電されています。
 - * 「アンテナスイッチ」としての動作状態
 - * 「アンテナチューナー」としての動作状態
 - * 「リニアアンプ」としての動作状態

停止状態 → 動作状態になった直後は、前回の動作状態が再現されます。

*2「停止状態」

→ TL-933 に通電されていない状態です。

この状態では、TL-933のすべての機能が停止しているため、トランシーバの出力はアンテナには供給されません。また、受信もできません。

ご注意

「停止状態」のときはトランシーバを送信状態にしないでください。
 トランシーバの負荷となるリニアアンプがオープンになっているため、トランシーバの送信部に障害が発生することがあります。

4.2.2 電源を入れる

前項 4.2.1 に従って、TL-933 を停止状態から動作状態にして下さい。このときはアンテナスイッチモード となり、次のような状態になります。

POWER スイッチ	"OFF"
ANTENNA スイッチ	1が点灯
INPUT スイッチ	Aが点灯
中央表示器	消灯

なお、アンテナとの接続モードは「接続モード1」の状態になります。(5.3項をご参照下さい)

4.2 動作モードと電源の入れかた 27

4.2.3 「アンテナスイッチ」としての動作

TL-933 が「動作状態」で、操作パネル上の POWER スイッチが "OFF" のときは、TL-933 はアンテナスイ ッチとして動作します。

なお、この時は操作パネルのメーター照明ランプは点灯しません。

操作パネル上の ANTENNA スイッチ内の LED が、現在選択されているアンテナの番号に対応して点灯し ます。ただし、使用アンテナが ANT B の場合には、操作パネルのアンテナ LED (1~4) は点灯しませ ん。



— 補足説明 -

•送信中は、アンテナを切り替えることができません。

4.2.4 「アンテナチューナー」としての動作

TL-933 が「動作状態」で、POWER スイッチが "ON"、PA スイッチが "OFF" のときは、TL-933 はアン テナチューナーおよびアンテナスイッチとして動作します。

操作パネルの2つのメーター照明が点灯し、各スイッチのLEDが点灯します。

操作パネル中央部の中央表示器に表示されている周波数バンドで、アンテナとの整合を行います。



— 補足説明 -

- 以下のようなときは、運用の前に必ず「4.3 オートチューン操作」または「4.4 SET 操作」を行ってください。
 - * 操作パネル上の中央表示器の表示が点滅しているとき
 - * 運用周波数を変えるとき
- アンテナチューナーとして動作している時にトランシーバを送信状態にすると、操作パネル上の "XMT"インジケーターが点灯します。 点灯しないときは、トランシーバからのキー信号ラインの接続が不良です。 「2.8 トランシーバおよびアンテナとの接続」をご覧になり、正しく接続してください。
- トランシーバの出力電力は、最大 100W でご使用ください。120W 以上の電力が本機に入力されますと、中央表示器に "A5"のアラームが表示され、アンテナチューナーは動作しません。この場合、トランシーバの出力電力を低減してご使用ください。

4.2.5 「リニアアンプ」としての動作

TL-933 が「動作状態」で、POWER スイッチが "ON"、PA スイッチが "ON" のときは、TL-933 はリニア アンプ、アンテナチューナーおよびアンテナスイッチとして動作します。



リニアアンプ動作の手順は、次の通りです。

(1) PA ON の条件を整える

次の場合は、PA が ON になりません。() 内の操作を行ってください。

- a) POWER が OFF の場合 (POWER を ON にする)
- b) 操作パネル上の中央表示器に何も表示されていない場合(4.4 項参照の上、SET の操作を行う)
- c) 操作パネル上の中央表示器の表示が点滅している場合(4.3 項参照の上、TUNEの操作を行う)
- d) アラームが発生し、操作パネル上の中央表示器にアラーム表示が点灯又は点滅している場合 (7章を参照し、アラーム発生原因を取り除いた上で、POWERの再投入を行う)
- e) トランシーバの送信周波数がアマチュアバンド外の場合 (トランシーバの送信周波数をアマチュアバンド内に変更し、SET 又は TUNE の操作を行う)
- f) トランシーバが送信中の場合(トランシーバを受信にする)
- (2) PA ON の動作及び電圧の確認

PA スイッチを押すと、1~2 秒後に PA が ON になります。この間に、リレーの切替音が聞こえます。 メーターを Vd に切り替えて、電圧を確認してください。電圧は、設定により約 50V 又は約 80V と なります。表 4.1 を参照してください。

(3) アイドリング電流の確認

次の手順により、アイドリング電流が正しく流れていることを確認します。

- a) TL-933のメーターを Id に切り替えます
- b) トランシーバを SSB モード、マイクゲインを最小、出力電力を最小とします。
- c) トランシーバを送信状態に切り替えると、XMITのLEDが点灯し、Idが定格出力1000W時約8A、
 定格出力500W時約4A程度振れます。
- d) トランシーバを受信状態に切り替えます。
- (4) 出力電力の確認

次の手順により、正しくリニアアンプ動作が行われていることを確認します。

- a) TL-933のメーターを Po及び Id に切り替えます。
- b) トランシーバを CW モード、出力電力を最小とします。
- c) トランシーバを送信状態に切り替えると、XMITのLEDが点灯します。

- d) 電鍵をマーク状態にし、パワーを徐々に上げていくと、Id の振れが大きくなります。500W 又は 1000W 出力時の Id を表 4.1 により正常であることを確認します。
- e) メーターを Vd に切り替え、表 4.1 により正常であることを確認します。
- f) トランシーバを受信状態に切り替えます。
- (5) ALC の調整

4.7 項を参照し、ALCの調整を行います。

AC 電圧	ディップスイッチ(注)	定格出力	Vd	Id (定格出力時)
AC200V	ON	1000W	$76 \sim 84V$	$22 \sim 28 \mathrm{A}$
AC200 V	OFF	500W	$47.5 \sim 52.5 V$	$15 \sim 22A$
AC100V		500W	$47.5 \sim 52.5 V$	$15 \sim 22A$

表 4.1 Vd 及び Id の値

注:ディップスイッチは、HF帯、50MHz帯それぞれで設定することができます。詳しくは 5.5 項を参 照してください。

- 補足説明 ——

(1) クーリングファンの回転

TL-933 には、PA 部および電源部のヒートシンクを冷却するための2基のクーリングファンと、 アンテナチューナー回路を冷却するための1基のクーリングファンが実装されています。

- a) ヒートシンク冷却用のクーリングファンの動作は、次の通りです。
 - * PA 部のヒートシンク温度が約 45℃を超えると、低速回転を始めます。
 - * 低速回転中にヒートシンク温度が約55℃を超えると、高速回転になります。
 - * 高速回転中にヒートシンク温度が約 50°C以下に下がると、低速回転になります。
 - * 低速回転中にヒートシンク温度が約40℃以下に下がると、回転は停止します。
- b) アンテナチューナー冷却用のクーリングファンは、次のいずれかの条件を満たしたときに回転します。
 - * ヒートシンク冷却用のクーリングファンが回転している時
 - * PA ON の状態で送信し、10 秒以上経過した時

(2) スイッチング電源の音

リニアアンプ動作中、送信時の出力電力の変化に応じて本体内部から小さな音が聞こえる場合が あります。これは、大電流を扱うスイッチング電源内部の巻線類から発生するもので、異常では ありません。

ご注意

ファンが回転しているときは、停止状態にしないでください。 本機を末永くご愛用頂くためにも、ファン停止後に停止状態にしてください。

4.3 オートチューン操作(TUNE スイッチ)

アンテナに対する整合操作と、整合データとアンテナ番号を RAM に書き込む操作を自動的に行います。 これをオートチューン操作といいます。整合データは、それぞれのアンテナ番号およびメモリバンド区分 (「4.3.1 TL-933のメモリバンド区分表」参照)ごとに書き込まれます。

TL-933のオートマチックアンテナチューナーは、次のような働きをします。

- * VSWR を下げ、リニアアンプの終段負荷インピーダンスを 50Ωにする
- * 広帯域パワーアンプの出力に含まれる不要高調波成分を十分に減衰させる(ローパスフィルタとしての機能)

アンテナの VSWR 値が低い場合でも、不要高調波成分を減衰させるために整合操作を行う必要があります。

オートチューン操作は、各バンドに対応するアンテナを選択したあと、そのバンド内の周波数ごとに実行 する必要があります。

整合データは、あらかじめ決められている TL-933 の「メモリバンド区分」 にしたがって書き込まれます。 ひとつのアマチュアバンド内には複数のメモリが与えられており、異なる周波数でオートチューン操作を 実行して得た整合データは、それぞれの周波数を含むメモリに書き込まれます。

したがって、同じバンド内であっても、周波数を変えた場合にはその都度オートチューン操作を行ってく ださい。

TL-933の「メモリバンド区分」は「4.3.1 TL-933のメモリバンド区分表」をご覧ください。

例)14MHzバンドには4つのメモリバンドが与えられています。このため、14MHzバンドの全ての周波数にわたって運用する場合には、それぞれのメモリバンド内のいずれかの周波数で各一回(合計4回) オートチューン操作を行ってください。

書き込まれた整合データは、再び同じ周波数バンドでオートチューン操作を行うか、「5.1 整合データの消 去」を実行しない限り変化しません。

書き込まれたデータは、大容量キャパシタによってバックアップされています。TL-933の電源を長期間 OFFにしておくと、キャパシタが完全放電状態となり、記憶されたデータは消失します。電源 OFF 状態で のキャパシタによるデータバックアップ期間は、キャパシタがフル充電されている状態で約6ヶ月です。 キャパシタは TL-933を「動作状態」にして約10分でフル充電となります。

ご注意

整合が取れていない周波数で運用を行うことは、不要高調波の発射の原因になります。また TL-933のプロテクト機能が作動して正常な運用ができなくなることがあります。
 運用周波数を変えたときには、必ず「4.3 オートチューン操作」または「4.4 SET 操作」を行ってください。

- オートチューン操作の手順
- トランシーバを次のように設定します。
 - * 連続キャリアを送信できるモード(CW または FSK)に合わせます。(2.5.1の対象機種の場合はこの操作は必要ありません。)
 - * オートチューン操作をする周波数にセットします。
 - * 30W 以上の出力電力が得られるように出力レベルを調整します。(レベルが低すぎると、オートチューン操作が正しく行えません) ケンウッド製トランシーバ TS-2000S/SX、TS-570S/SG、TS-870S を接続している場合は、リニアアンプからの通信コマンドにより自動的に出力電力を 50W に設定しますので、調整の必要はありません。
- ② TL-933 操作パネル上の ANTENNA スイッチにより、整合を取るアンテナを選択します。 選択したアンテナが、整合を取ろうとしている周波数バンドで使用できること、また、アンテナが正 しく接続されていることを確認してください。
- ③ TUNE スイッチを押します。 TUNE スイッチ内の LED が点灯し、オートチューン操作がスタートします。オートチューン動作中は、

トランシーバに対する送信要求信号線が TL-933 のコントロール端子(11番ピン)からトランシーバ に接続されていれば、トランシーバの出力電力は自動的に TL-933 に供給され、TL-933 は自動的にオ ートチューン操作を開始します。

トランシーバへの送信要求信号線が接続されていない場合や、中央表示器に "Po" が表示された場合には「補足」をご覧ください。



操作パネル上の中央表示器のセグメントが回転表示します(下図)。

オートチューン動作中の表示
 セグメント表示が

回転します

オートチューン操作が完了すると、中央表示器が「オートチューン操作完了」の表示になります(下図)。



表示器に"A7"が表示された場合、または表示が点滅している場合には「補足」をご覧ください。 整合データがメモリに自動的に書き込まれ、中央表示器にオートチューン操作を完了した周波数バン ドが表示されます(下図)。



・14MHz でオートチューンした場合の表示

④ オートチューン操作完了状態を確認します。

CW または FSK モードでトランシーバを送信状態とし、キャリア信号を送出します。 このときに、操作パネル上の"MATCH"インジケーターが緑色に点灯することを確認します。 緑色の点灯は、PA 部からみた VSWR 値が 1.5 以下で、オートチューン操作が適切に完了したことを示 します。

"MATCH"インジケーターが橙色に点灯した場合には「補足」をご覧ください。

⑤ TS-450S/SAT、TS-690S/SAT、TS-850S/SL、TS-950SD/SDXの場合、操作前のモードに関係なく、オートチューン操作終了後モードはすべてFSKモードになりますので、元のモードに戻してください。

補足説明 -

トランシーバへの送信要求信号線が接続されていない場合

TL-933のTUNEスイッチを押しても、トランシーバは自動的に送信状態になりません。

TUNE スイッチを押した後、次の操作を行ってください。

- トランシーバのモードを CW または FSK に合わせ、マイクの PTT スイッチまたは電鍵を押して キャリア信号を送信します(TL-933 が送信周波数を測定します)。
- ② トランシーバをいったん受信状態にします。
- ③ 再び①の操作を行い、オートチューン操作が完了するまでの間、キャリア信号送信を継続します。

中央表示器に "Po" が表示された場合

オートチューン操作を行うために必要な入力電力が不足しています。

トランシーバのパワーコントロールつまみを調整して、出力レベルを上げてください。

オートチューン操作を正しく行うためには、30W以上のトランシーバ出力電力が必要です。

中央表示器に "A7" が表示された場合、または表示が点滅している場合

オートチューン操作が正常に行われなかったことを示しています。

アンテナの接続、トランシーバとの接続、アンテナの VSWR を確認のうえ、再度オートチューン操作 を行ってください。

TS-2000S/SX、TS-570S/SG、TS-870S を接続している場合 オートチューン動作中に周波数を変更しないでください。

"MATCH"インジケーターが橙色に点灯した場合

アンテナとの整合が取れていないことを示しています。

アンテナの接続、トランシーバとの接続、アンテナの VSWR を確認のうえ、再度オートチューン操作 を行ってください。

その他のアラーム表示については、「7.1 アラームと対処方法」をご覧ください。

TS-2000S/SX の場合で送信バンドがサブバンドのときには、オートチューンは動作しません。 また操作バンドがサブバンドの場合、オートチューン動作中一時的に操作バンドがメインバンドにな ります。 以上でオートチューン操作が完了し、操作を行った周波数で運用することができます。 運用周波数でオートチューン操作を一度行えば、以後は書き込まれた整合データをメモリから呼び出すだ けで、アンテナの切替とアンテナへの整合が瞬時に再現し、再びオートチューン操作を行う必要はありま せん(**→**「4.4. SET 操作」)。このため、すばやい QSY が可能です。

- 補足説明 -

- 操作パネル上の VSWR メーターの指示値は「運用周波数に対するアンテナ単体の VSWR 値」(アン テナチューナー回路を含まない)です。このため、オートチューン操作が完了しても、値が小さく なることはありません。
 VSWR 値の高いアンテナで運用を行うことは、電波障害の発生原因になります。十分にご注意くだ さい。
- PA スイッチが "ON"の状態でオートチューン操作を行った場合、オートチューン操作中は PA スイッチが自動的に "OFF" になります。オートチューン操作が終了すると PA スイッチは再び自動的に "ON" に戻ります。
- アンテナチューナー回路は送信時にのみ動作し、受信時にはスルーとなります。

4.3.1 TL-933 のメモリバンド区分表

	TL-933のメモリバンド区分	アンテナ				
周波数帯(MHz)	(MHz)	A 1	A 2	A 3	A 4	В
	$1.810 \sim 1.820$					
$1.81 \sim 1.825$	$1.820 \sim 1.825$					
	$1.9075 \sim 1.910$					
$1.9075 \sim 1.9125$	$1.910 \sim 1.9125$					
	$3.500 \sim 3.520$					
	$3.520 \sim 3.540$					
$3.5 \sim 3.575$	$3.540 \sim 3.560$					
	$3.560 \sim 3.575$					
$3.747 \sim 3.754$	$3.747 \sim 3.754$					
	$3.791 \sim 3.800$					
$3.791 \sim 3.805$	$3.800 \sim 3.805$					
4.630	4.630					
	$7.000 \sim 7.050$					
$7.0 \sim 7.1$	$7.050 \sim 7.100$					
$10.1 \sim 10.15$	$10.100 \sim 10.150$					
	$14.000 \sim 14.080$					
	$14.080 \sim 14.190$					
$14 \sim 14.35$	$14.190 \sim 14.300$					
	$14.300 \sim 14.350$					
$18.068 \sim 18.168$	$18.068 \sim 18.168$					
	$21.000 \sim 21.120$					
	$21.120 \sim 21.280$					
$21 \sim 21.45$	$21.280 \sim 21.440$					
	$21.440 \sim 21.450$					
$24.890 \sim 24.990$	$24.890 \sim 24.990$					
	$28.000 \sim 28.140$					
	$28.140 \sim 28.160$					
	$28.160 \sim 28.380$					
	$28.380 \sim 28.600$					
$28.0 \sim 29.7$	$28.600 \sim 28.820$					
	$28.820 \sim 29.040$					
	$29.040 \sim 29.260$					
	$29.260 \sim 29.480$					
	$29.480 \sim 29.700$					
	$50.000 \sim 50.250$					
	$50.250 \sim 50.500$					
	$50.500 \sim 50.750$					
	$50.750 \sim 51.000$					
	$51.000 \sim 51.250$					
	$51.250 \sim 51.500$					
	$51.500 \sim 51.750$					
$50.0 \approx 51.0$	$51.750 \sim 52.000$					
30.0 ~ 34.0	$52.000 \sim 52.250$					
	$52.250 \sim 52.500$					
	$52.500 \sim 52.750$					
	$52.750 \sim 53.000$					
	$53.000 \sim 53.250$					
	$53.250 \sim 53.500$					
	$53.500 \sim 53.750$					
	$53.750 \sim 54.000$					

4.4 SET 操作(SET スイッチ)

一度オートチューン操作を行なうと、その周波数の整合データがメモリに書き込まれます。したがって再 び同じ周波数で運用する場合には、再度オートチューン操作を行う必要はなく、書き込まれているデータ を呼び出すだけで運用することができます。このように、書き込まれているデータを瞬時に呼び出す操作 のことを SET 操作といいます。

SET 操作を行うと、TL-933 はトランシーバの送信周波数を自動計測して、該当する整合データを呼び出し、 整合状態とアンテナ番号を瞬時にセットします。

SET 操作中は、トランシーバから供給される出力電力は TL-933 内部で消費されます。このためアンテナから電波が発射されることはありません。

TL-933には、送信用として最大5本のアンテナを接続することができます。 ひとつの周波数に対して2つ以上のアンテナ番号が記憶されている場合には、選ばれているトランシーバ によって最後に使用されたアンテナ番号が自動的に選択されます。

- 補足説明 🗕

- ケンウッド製トランシーバ TS-2000S/SX、TS-870S、TS-570S/SG を使用した場合(コントロール ケーブルが接続されている場合)には、SET 操作を行なっても動作しません。この場合には、TL-933 は、トランシーバの設定周波数の変化と連動して、自動的に整合データとアンテナ番号を呼び出し ます。
- ケンウッド製トランシーバで TS-2000S/SX、TS-870S、TS-570S/SG 以外の機種をご使用の場合には、トランシーバの設定周波数と連動しません。「4.3 オートチューン操作」または「4.4 SET 操作」を実行してください。
- SET 操作を行わずに送信することは、不要高調波の発射の原因となります。また TL-933 のプロテクト機能が作動して正常な運用ができなくなることがあります。
 運用周波数を変えたときには、必ず「4.3 オートチューン操作」または「4.4 SET 操作」を行ってください。

SET 操作の手順(トランシーバが TS-2000S/SX、TS-870S、TS-570S/SG 以外の場合)

- トランシーバの周波数をセットします。
- ② トランシーバの出力電力レベルが 30W 以上となるように調整します(30W 未満では、SET 操作が正しく行えません)。
- ③ 連続してキャリア周波数を送信できるモード(CWまたはFSKモード)に合わせます。 (2.5.1の対象機種の場合は、この操作は必要ありません。)
- ④ SET スイッチを押します。
 SET スイッチ内の LED が点灯し、整合データとアンテナ番号の呼び出しがスタートします。トランシーバに対する送信要求信号線が TL-933 のコントロール端子(11番ピン)からトランシーバに接続されていれば、トランシーバの出力電力は自動的に TL-933 に供給され、TL-933 は自動的に SET 操作を開始します。

トランシーバへの送信要求信号線が接続されていない場合や、操作パネル上の中央表示器に "Po" が表示された場合には「補足」をご覧ください。

SET 操作が完了すると、整合データを呼び出した周波数バンドが中央表示器に表示されます。また、 ANTENNA[]2]4スイッチのうち、最後に使用したアンテナ番号のスイッチのLED が点灯します。
⑤ SET 操作完了状態を確認します。 表示器の周波数バンド表示がトランシーバの送信周波数と一致していること、またアンテナが正しく 選択されていることを確認します。 次に PAスイッチを "OFF" にしてトランシーバを送信状態とし、キャリア信号を送出します。 このときに、操作パネル上の "MATCH" インジケーターが緑色に点灯することを確認します。 緑色の点灯は、PA 部からみた VSWR 値が 1.5 以下であることを示します。
"MATCH" LED が橙色や赤色に点灯した場合には「補足説明」をご覧ください。

 ⑥ TS-450S/SAT、TS-690S/SAT、TS-850S/SL、TS-950SD/SDXの場合、操作前のモードに関係なく、SET 操作終了後モードはすべて FSK モードになりますので、元のモードに戻してください。

— 補足説明 —

トランシーバへの送信要求信号線が接続されていない場合

TL-933の <u>SET</u>スイッチを押しても、トランシーバは送信状態にならず、SET 操作は行われません。 トランシーバ側で、次の操作を行ってください。

- トランシーバのモードが CW・FSK・FM・AM のとき マイクの PTT スイッチまたは電鍵を押してキャリア送信状態にします。
- トランシーバのモードが SSB のとき マイクから音声を一瞬入力してください。

上記操作によりトランシーバから送信信号が供給されると、TL-933 は送信周波数を自動計測します。 TL-933 が周波数計測を行うために必要な信号供給時間は、通常1秒以内です。

操作パネル上の中央表示器に "Po" が表示された場合

SET 操作を行うために必要な入力電力が不足しています。トランシーバの出力レベルを上げてください。

TL-933 が周波数計測を行うためには、30W 以上のトランシーバ出力電力が必要です。

"MATCH" インジケーターが橙色や赤色に点灯した場合

以下のような理由により、アンテナとの整合が取れていないことを示しています。

- * 呼び出された整合データが不良である
- * 前回運用時とアンテナの状態が変わった
- * アンテナの接続が不良である

アンテナの接続、トランシーバとの接続、アンテナの VSWR を確認のうえ、再度オートチューン操作 を行ってください。

以上で SET 操作は完了です。

— 補足説明 ——

- 整合データは、それぞれのアンテナ番号ごとに個別に書き込まれます。したがって、オートチューン操作を行なった後にアンテナの接続位置を入れ替えたり、異なるアンテナを接続した場合には、次の手順にしたがって整合データを再度書き込んでください。
 - 現在書き込まれているデータ(整合データおよびアンテナ番号)を「5.1 整合データの消去」 の手順にしたがって消去します。
 - ② 新たに接続したアンテナに対してオートチューン操作を行います。

4.5 接続アンテナの切り替え

トランシーバの設定周波数と連動する機種(ケンウッド製トランシーバ TS-2000S/SX、TS-570S/SG、 TS-870S)を接続している場合は、SET 操作によりトランシーバの送信周波数を自動計測すると、その周 波数データとともに記憶された番号のアンテナへ、接続が自動的に切り替わります。

また、切り替えたいアンテナ番号の ANTENNA [] 2 3 4 スイッチを押すことにより、手動でアンテナを 切り替えることもできます。

ANTENNA [] 2 3 4 スイッチのうち、現在選択されているアンテナ番号のスイッチの LED が点灯します。



選択するアンテナ番号のスイッチを押します

補足説明

トランシーバの入力として INPUT B に接続されているトランシーバが選択されており、「接続モード 1」のときには、ANTENNA 1 2 3 4 の LED はすべて消灯します。

4.6 接続トランシーバの切り替え

INPUTA INPUTB スイッチにより接続するトランシーバを切り替えます。

初期設定では、A入力端子に接続されたトランシーバは、ANTENNA []~ []に接続され、B入力端子に接続されたトランシーバは ANT B に接続されます。

なお、B入力端子に接続されたトランシーバをANTENNA1~4に接続することも可能です。詳しくは「5.3 トランシーバとアンテナの接続モードの設定」をご参照ください。

4.7 ALC レベルの調整

TL-933 でリニアアンプ運用をするときには、トランシーバの出力電力が常に適正レベルになるように外部 ALC 信号ラインを必ず接続してください。その後、以下の手順にしたがって ALC レベルの調整を行って ください。

ALC レベルが正しく調整されていないと、TL-933 の出力電力が過大となり、また出力波形が歪む原因となります。

ALC レベルの調整は、背面パネル上の ALC A ALC B 半固定抵抗により行います。

ALC A は INPUT A コネクタに接続されているトランシーバの ALC レベルの調整用、ALC B は INPUT B コネクタに接続されているトランシーバの ALC レベルの調整用です。 出力電力を 1000W 以上に設定するには、AC200V の電源が必要です。

調整手順

① TL-933 およびトランシーバの電源を "OFF" にしてください。

② 背面パネル上の ALC A または ALC B 半固定抵抗(調整を行う側)の調整穴へプラスドライバを挿し込み、半固定抵抗器を背面から見て反時計方向いっぱいに回し切ります(お買い上げ時にはこの状態になっています)。



- ③ 背面パネル上の ANTENNA A-1 コネクタに 50 Ωのダミーロードまたは VSWR の低いアンテナを接続 します。ダミーロードは許容入力電力が 1kW 以上のものを使用してください。
- ④ トランシーバの電源を入れ、モードを CW または FSK にします。さらに、よくお使いになる周波数に セットします。
- ⑤ TL-933の POWER スイッチを ON にし、操作パネル上の ANTENNA I スイッチを押します。ANTENNA
 ①の LED が点灯していることを確認してください。

- ⑥ TUNEスイッチを押し、オートチューン操作を行います(「4.3 オートチューン操作」参照)。 オートチューン操作完了後、操作パネル上の中央表示器に周波数バンドが表示されることを確認して ください。
- ⑦ TL-933の Poスイッチと ALC スイッチを押して、メータ表示を切り替えます。



- ⑧ PA スイッチを押して ON にします。
- ⑨ トランシーバの出力電力を最小に絞り、送信状態にします(CWモードではキーを ON にし、FSK モードでは、マイクの PTT スイッチを ON にする)。
- ① TL-933の Poメータ(左側)指示が約 1050W を指すように、トランシーバの出力電力を調整します。
 このとき、ALCメーターの指針は白色のゾーンを少し越えています。
 定格出力 500W 時は、約 525W に出力電力を調整します。



① 背面パネルの ALC レベル調整用半固定抵抗器を反時計方向へゆっくり回し、指針が白色のゾーンに入るように調整します。

このとき、Poメーター指針が約1000Wを指していることを確認してください。 定格出力 500W時は、約500Wを指していることを確認してください。



- 12 トランシーバの出力電力を増加させても Po メーター指針の位置が変化しないことを確認してください。
- 13 トランシーバを受信状態にします。

ご注意 -

- 運用するときは、トランシーバの ALC メータが ALC ゾーンの範囲を超えないようにキャリアレベル、マイクゲインを調整してください。
- AM モードの場合は、無変調時の出力が定格出力の 1/4 以下になるようにトランシーバの出力電力 を調整してください。

4.8 ヒートシンク温度について

TL-933のHEAT スイッチを押すと、ヒートシンク温度を確認できます。

メーター2の指示がヒートシンク温度で、赤いゾーンにかかった時はヒートシンク温度が約 60℃以上になっています。このような場合は、しばらく送信を止めて白いゾーンまで下がってから送信を再開してください。

4.9 記憶データのバックアップについて

TL-933 には、各種データを記憶するために、RAM が内蔵されています。RAM により記憶されるデータは 次の通りです。

* オートチューン操作により得られるアンテナ整合データ

- * 選択されたアンテナの番号
- * POWER スイッチの状態
- * PA スイッチの状態
- * メータ選択の状態
- * アンテナ切替器の状態
- * 周波数の設定状態

RAM の記憶データは、大容量キャパシタによってバックアップされています。

キャパシタによるデータのバックアップ期間は、キャパシタがフル充電されている状態で約6ヶ月です。 この期間内であれば、TL-933が「停止状態」から「動作状態」になったとき、前回の「動作状態」を再現 します。

キャパシタが放電して RAM の記憶データが失われると、次回「動作状態」にしたときに次のような初期 状態になります(お買い上げになってはじめて電源を ON にした時もこの状態です)。

- * POWER : "OFF"
- * ANTENNA(アンテナ選択の状態) : A-1 への接続が選択されている状態
- * INPUT(トランシーバ選択の状態) : INPUT A への接続が選択されている状態

全てのデータが失われてしまった場合は、「4.2動作モードと電源の入れかた」に従って、再び全ての操作 をやり直して下さい。

キャパシタは、TL-933を「動作状態」にして約10分でフル充電となります。

4.10 送信時の注意事項

TL-933 は、低 IMD で直線性のよいパワーアンプと余裕のある電源を装備しており、良質で安定した出力 が得られるように設計されています。

しかし、正しい運用方法をお守りいただきませんと、十分な性能を発揮できないばかりか送信電波の質の 低下を招き、電波障害をひき起こす原因にもなります。

送信中には、次の点にご注意ください。

◎ 周波数表示が合っているか?

操作パネル上の中央表示器に表示されている周波数バンドが、トランシーバの送信周波数と一致している ことを確認してください。

◎ "MATCH" インジケーターが緑色に点灯しているか?

送信中に "MATCH" インジケーターが橙色や赤色に点灯しているときは、アンテナとの整合が完全に取れていません。TUNEスイッチを押してオートチューン操作を行ってください。

◎ "DRIVE" インジケーターが緑色に点灯しているか?

送信中に"DRIVE"インジケーターの点灯色が橙色に変化しているときは、トランシーバの出力電力(ド ライブ電力)のレベルが高過ぎるために、TL-933の APC(オートパワーコントロール)回路が動作して います。

ALC レベルが正常に調整されている場合でも、トランシーバの出力電力設定値(パワーコントロール)や マイクゲイン、スピーチプロセッサのゲインが高すぎて APC 回路が動作することがあります。また、トラ ンシーバの ALC 時定数が遅い場合にも同様の現象となります。"DRIVE" LED が緑色に点灯するように、 それぞれの設定値を調節してください。

◎ メーター指示値が正常か?

送信時に、2つのメーターによって以下の項目をチェックし、TL-933が正常に動作していることを確認してください。

- * Poのピーク指示値が定格電力値を超えていないこと。
- * VSWR 指示値が異常ではないこと。また通常時と変わらないこと。
- * V_Dの指示値(PAの POWER MOSFET ドレイン電圧)が適正*であること。
- * I_Dの指示値(PAの POWER MOSFET ドレイン電流)が適正*であること。**
- * V_Dおよび I_Dの適正指示値は以下の範囲です。

V	$76\mathrm{V}\sim84\mathrm{V}$	1000W出力時
v _D	$47.5V \sim 52.5V$	500W 出力時
Т	$22A \sim 31A$	1000W 出力時
1D	$15A \sim 24A$	500W 出力時

** I_Dの指示値が通常時と異なる場合、アンテナインピーダンスの変化がその原因のひとつと考えられま す。オートチューン操作を行って、アンテナとの整合を取りなおしてみてください。

5. 応用操作

ここでは、通常の運用では使用しない特殊機能や応用操作について説明します。

5.1 整合データの消去

オートチューンで書き込まれた整合データおよびアンテナ番号データをメモリから消去します。

5.1.1 アンテナ番号ごとに消去する

アンテナ番号ごとに記憶されている整合データを、指定したアンテナ番号についてのみ全て消去します。 たとえば、"ANTENNA" []を選択して消去を実行すると、アンテナ番号1に記憶されている整合データだ けが全て消去されます。

アンテナの接続を変更したときや、アンテナを新しいものに交換したときに便利です。

操作

- ① POWER スイッチを "OFF" にします。
- ② ANTENNA [] 2 3 A スイッチのうち、整合データを消去したいアンテナ番号のスイッチを押した ままの状態で POWER スイッチを "ON"にします。
- ③ 操作パネル上の中央表示器が一瞬下図のように表示した後、周波数バンドの点滅表示になります。



ANTENNA [1] [2] [3] [4] スイッチは、操作パネル上の中央表示器に周波数バンドが点滅表示するまで 押したままにしておいてください。

アンテナ B の整合データを消去したい場合は、INPUT B を押しながら POWER スイッチを "ON"に します。

5.1.2 選択した周波数バンドのデータだけを消去する

指定したアンテナに記憶されている整合データを、指定した周波数バンドのみで消去します。

たとえば ANTENNA 山、周波数を"14.060MHz"に設定してこの操作を実行すると、14MHz のアマチュア バンドに割り当てられている 4 つのバンド区分のうち、14.000 ~ 14.080MHz の記憶データのみが消去さ れます。

誤って他のバンド用のアンテナでオートチューン操作を行ってデータを書き込んでしまったときに便利で す。

操作

- ① POWER スイッチを "ON" にします。
- ② データを消去したい周波数にトランシーバを設定して、SET 操作(「4.4 SET 操作」参照)を行います。
 操作パネル上の中央表示器表示(周波数バンド表示)を確認してください。
 (周波数トラッキングを行っている場合は、SET 操作は必要ありません。)

- ③ ANTENNA [] 2 3 4 スイッチのうち、整合データを消去したいアンテナ番号のスイッチを押します。
- ④ ③で押した ANTENNA [] [2] [3] [] スイッチを押しながら METER Poスイッチを押します。このふたつのスイッチは、パネル上の中央表示器 (周波数バンド表示) が点滅するまで押し続けてください。

アンテナ B 側の整合データを消去したい場合は、INPUT B を押しながら Po スイッチを押します。

5.2 ダミーロードとしての使用

TL-933 を耐入力 100W のダミーロードとして使用できます(HF バンドと 50MHz バンドにのみ使用可能)。 トランシーバの送信部調整などに使用することができます。 ただし、TL-933 のパワーメータは振れません。

操作

- ① POWER スイッチを "OFF" にします。
- ② PA スイッチを押しながら POWER スイッチを "ON"にします。
 操作パネル上の中央表示器表示(周波数バンド表示)が "Po"の点滅となり、TL-933 がトランシーバのダミーロードとして機能します。
- ③ POWER スイッチを "OFF" にすることで、ダミーロードとしての機能は解除されます。

ご注意

• 中央表示器に "A5" アラームが表示された場合、出力電力を 100W 以下に低減するか、受信状態に してください。

表示を無視して送信を続けますと、PA の入力回路が破損する恐れがあります。

• ダミーロード時、クーリングファンは内部温度に関係なく回転します。

5.3 トランシーバとアンテナの接続モードの設定

TL-933 は

* 2つのトランシーバ接続端子

INPUT A

- INPUT B
- * 5つのアンテナ接続端子

ANTENNA A-1
ANTENNA A-2
ANTENNAA-3
ANTENNAA-4
ANT B

をもっています。

このうち、5本の接続可能なアンテナは、以下のように2系統に分類されています。

 A-1]A-2]A-3]A-4
 : INPUT A INPUT B いずれに接続されたトランシーバとも接続が可能

 ANT B
 : INPUT B に接続されたトランシーバとのみ接続が可能

TL-933 を使用してトランシーバとアンテナを接続するパターンには 3 通りあり、それぞれ「接続モード 1」 「接続モード 2」「接続モード 3」と呼びます。

なお、お買い上げ時には「接続モード1」の設定状態となっています。

5.3.1 接続モード

ここでは「接続モード1」「接続モード2」「接続モード3」のそれぞれについてご説明します。

① 「接続モード1」(標準接続)

以下の表のように、2台のトランシーバをそれぞれ別系統のアンテナに接続します。

トランシーバ	アンテナ
INPUT A	A-1 A-2 A-3 A-4
INPUT B	ANT B

例えば、**INPUTA**をHFトランシーバに、**INPUTB**を50MHzトランシーバに接続すると便利です。 TL-933は、**INPUTA**INPUTBのいずれか一方のトランシーバからの入力信号を増幅することができます。

補	足	説	厞
1 1 1 1	~	~~~	· .

- 次の組み合わせによる接続はできません。
 - * INPUTA と ANTB との接続
 - * INPUT B と ANTENNA A-1 A-2 A-3 A-4 との接続

操作パネルのスイッチにより、TL-933による増幅用の入力信号として INPUT B が選択されているとき、ANTENNA 1234のLED は全て消灯します。この状態でも、INPUT A に接続されたトランシーバは、実際には ANTENNA A-1 A-2 A-3 A-4のいずれかのアンテナ(接続設定をしたもの)と接続されています。この状態では、INPUT A に接続されたトランシーバの送信に対しては、TL-933はアンテナスイッチ(→「4.2動作モードと電源の入れかた」参照)としてのみ機能します。

なお、受信は INPUT A INPUT B のいずれに接続されたトランシーバに対しても常時可能です。

② 「接続モード2」(2台のトランシーバでアンテナを共有する接続)

以下の表のように、2台のトランシーバと4本のアンテナとで、接続の組み合わせを自由に変えられます。

トランシーバ	アンテナ
INPUT A	
INPUT B	<u>A-1</u> <u>A-2</u> <u>A-3</u> <u>A-4</u>

TL-933 は、INPUT A INPUT B のいずれか一方のトランシーバからの入力信号を増幅することができます。

- 補足説明 -

- ANT Bは使えません。したがって、INPUTAに接続されたトランシーバと INPUT Bに接続された トランシーバを同時にアンテナに接続することはできません。
- 選択されていないトランシーバでの受信はできません。

- ご注意

INPUT A を選択している時に、INPUT B に接続されているトランシーバを送信状態にしないで下さい。トランシーバの負荷がオープンの状態になっており、トランシーバの送信部に障害が発生することがあります。

③ 「接続モード 3」(1 台のトランシーバでアンテナを使い分ける接続)

以下の表のように、1 台のトランシーバに対して、接続された 4 本のアンテナを自由に使い分けることが できます。

トランシーバ	アンテナ
INPUT A	A-1 A-2 A-3 A-4

- 補足説明

接続モード3では、INPUT B および ANT B は使えません。

「接続モード1」および「接続モード2」におけるトランシーバとTL-933の状態は、それぞれ次のようになります。

① 「接続モード1」の時

	ANTENNAA-1 \sim A-4
INPUTA 選択時	点灯
INPUT B 選択時	消灯

② 「接続モード2」の時

	ANTENNAA-1 \sim A-4
INPUTA 選択時	点灯
INPUT B 選択時	点灯

5.3.2 接続モードの切替方法

以下の手順にしたがって「現在の接続モードの確認」と「接続モードの切り替え」ができます。

- POWER スイッチを "ON" にします。
- ② INPUT A へのトランシーバ接続が選択されている状態で、スイッチ INPUT A を押すと、操作パネル 上の中央表示器に"1""2""3"のいずれかの番号が約1秒間表示されます。 この数字が、現在の接続モードを表します("1"が表示された場合には「接続モード 1」状態です)。
- ③ ②の操作によって "1" "2" "3" のいずれかの数字が表示されている間にいったんスイッチ INPUT A を 離して再び押すと "1" → "2"、 "2" → "3"、 "3" → "1"のように表示が切り替わります。
- ④ 切り替えたい接続モードの番号が表示されている状態で、スイッチ INPUT A を押したまま SET スイ ッチを押します。これで接続モードが切り替わります (SET スイッチを押さないと接続モードは切り 替わりません)。

5.4 4本以上のアンテナを使う場合

TL-933 は、本体 A 系統に 4 本のアンテナを接続して運用することができますが、市販のアンテナ切替器 を使用することにより 4 本以上のアンテナの整合データを記憶させることができます。

例) 8本のアンテナを、3基のアンテナ切替器によって TL-933 に接続します。

接続するアンテナは、次の8本とします。

- アンテナA: 1.9MHz バンド用アンテナ
- アンテナB: 3.5MHz バンド用アンテナ
- アンテナC:7MHz バンド用アンテナ
- アンテナD:10MHz バンド用アンテナ
- アンテナE: 14MHz バンドと21MHz バンド用のマルチバンドアンテナ
- アンテナF: 14MHz バンド用アンテナ
- アンテナG: 21MHz バンドと 28MHz バンド用のマルチバンドアンテナ
- アンテナH:7MHz、21MHz、28MHz バンド用のマルチバンドアンテナ

接続図



プリセットデータの記憶状態

前項のように接続した場合、次のようにプリセットデータを記憶させることができます。

周波数バンド	アンテナ			
[MHz]	1	2	3	4
1.9	Α			
3.5	В			
7		С		Н
10		D		
14		Е	F	
21		Е	G	Н
28			G	Н

A~Hは各アンテナのプリセットデータが記憶されているメモリーを示します。

上図の 21MHz のように複数のプリセットデータが記憶されている時は、最後に使用したアンテナ端子が 選択されます。

5.5 ディップスイッチの設定

TL-933には、各種設定のためのディップスイッチがあります。

ディップスイッチの設定を変更する場合は、次の手順でカバーをはずしてください。

- (1) TL-933の電源をOFFにしたあと、電源コンセントからプラグを抜いてください。
- (2) トランシーバとのコントロールケーブル(2本ある場合は両方とも)を外します。
- TL-933を縦置きにします。
- (4) 左右のカバーを外します。(左側面、右側面、背面のねじを外す)
- (5) 上面に、CDJ-1801 CONTROLがあります。この基板上にディップスイッチ(S2;4 素子)があります。



ディップスイッチS2の設定内容は、次の通りです。

スイッチ番号	状態	機能
1	ON	電源を投入し、S1 RES を押すと、TL-933がお買い上げ時の状態に戻
		ります。
	OFF	
2	ON	HF帯(1.8MHz帯~28MHz帯)の出力電力を1000Wに設定し
		ます。但し、AC電源電圧が100Vの場合は、ディップスイッチの設定に
		関わらず、出力電力は500Wとなります。
	OFF	HF帯(1.8MHz帯~28MHz帯)の出力電力を500Wに設定しま
		す。
3	ΟN	50MHz帯の出力電力を1000Wに設定します。但し、AC電源電圧が
		100Vの場合は、ディップスイッチの設定に関わらず、出力電力は500
		Wとなります。
	OFF	50MH z 帯の出力電力を500Wに設定します。
4	ΟN	INPUT A/B コネクタ TXMUTE 端子 送信禁止時にハイに設定します。
	OFF	INPUT A/B コネクタ TXMUTE 端子 送信禁止時にローに設定します。

お買い上げ時のディップスイッチS2の設定は、次の通りです。



5.6 通信速度の切り替え

トランシーバ接続端子 **INPUT A** または **INPUT B** に接続されているトランシーバとの通信速度を 9600bps/4800bps に切り替えます。お買い上げ時の設定は「9600bps」です。トランシーバ接続端子 **INPUT A** の通信速度を 4800bps に切り替える方法を例として説明します。

① POWER スイッチを "OFF" にします。

- 通信速度を切り替える接続端子のスイッチ INPUT Aを押します。
 接続端子 INPUT Bの通信速度を切り替える場合は、スイッチ INPUT Bを押します。
- ③ スイッチ INPUT Aを押しながら ALC スイッチを押すと、通信速度が 4800bps に切り替わります。
 ②の操作でスイッチ INPUT Bを押した場合は、スイッチ INPUT Bを押しながら ALC スイッチを押します。
- ④ スイッチ INPUT Aを押しながら HEAT スイッチを押します。
 通信速度が 9600bps に戻ります。
 ②の操作でスイッチ INPUT Bを押した場合は、スイッチ INPUT Bを押しながら HEAT スイッチを押します。
6. 保 守

ここでは、日常的な保守について説明します。

6.1 本体の清掃

キャビネットやスイッチが汚れたら、中性洗剤を含ませた布などで軽く拭いて汚れを落としたあと、乾い た布で拭き取ってください。

シンナーやベンジンは塗装をいためますので使用しないでください。

6.2 エアフィルタの清掃

TL-933 操作面の吸気パネル内部にはエアフィルタが内蔵されており、本体内部へのゴミや埃の侵入を防いでいます。エアフィルタは、以下の手順により定期的に清掃して下さい。

エアフィルタが汚れたまま使用しますと、クーリングファンの冷却効果が低下して故障や動作不安定など をひき起こす原因となります。

① TL-933の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。



(電源プラグの金属部分には手を触れないようにご注意ください。)

② 操作面の吸気パネルを留めている8本のねじを外してください。



- ③ 吸気パネル内側のエアフィルタを取り外して清掃してください。 清掃は掃除機による吸引または水洗いにより行います。水洗いの後は、完全に乾燥させてから本体に 装着してください。
- ④ ヒートシンク等の内部に付着したホコリも掃除機などで掃除してください。その際部品などへはさわらず内部を傷めないように注意してください。

6.3 内部回路の保守

TL-933の内部回路は工場で完全に調整されていますので、調整の必要はありません。
 また、回路の各部には高い電圧がかかっており、手を触れることは非常に危険です。
 万一、正常な操作を行っても動作に不具合がみられる場合には、お買い上げの販売店またはケンウッド・
 サービスセンター(裏表紙参照)へご相談ください。

- ご注意 —

故意による内部回路の調整や改造によって発生した不具合や故障については、責任を負いかねます。
 ご注意ください。

7. 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、まずご確認ください。

7.1 アラームと対処方法

TL-933 は、さまざまな外的要因によって発生するストレスから回路を保護するためのアラーム回路を備えています。

アラーム回路が作動すると、操作パネル上中央表示器にアラーム番号が表示され、PA 電源がオフされます。 アラーム番号のそれぞれの意味、考えられる原因と点検していただきたい内容については、次ページの「ア ラーム番号一覧表」をご覧ください。

なお、アラーム表示には「連続点灯」「点滅」がありますが、それぞれ次のような意味をもっています。

「連続点灯」

現在もアラーム状態が継続していることを示します。

「点滅」

過去にアラームが発生したが、現在はそれが消失したことを示します。(例えば、ビートシンクの温度が高 くなり A3 アラームが発生したが、その後温度が下がった場合) 例外として、電原系アラーム A1、A2 には点滅はありません。

なおアラーム表示は、いったん TL-933 の POWER スイッチを "OFF" とし、再度 "ON" にすることで解除されます。

<アラーム番号一覧表>

表示	名 称	原因と動作	点検していただきたい内容
		PA スイッチ "ON"状態で	電源ライン電圧(AC100V/AC200V)は
A 1	電源異常	の、電源部からの DC 出力電	正しいですか?
AI		圧ドロップ。AC ライン電圧	出力電力が過大になっていませんか?
		のドロップが主な原因。	
		電源部の過電流、または過電	出力電力が過大になっていませんか?
12	電源田守	圧。	
AZ	电你共币	AC ライン温電圧	AC ライン電圧は定格内に入っています
		AC ノイン 回电圧。	カ>?
			出力電力が過大になっていませんか?
٨3	ヒートシンノク温熱	DA 如/電酒如の用尚わ過効	エアフィルタに埃が溜まっていません
AJ		IA 即/ 电泳即// 英市な過ぶ。	カ?
			冷却風は正常に流れていますか?
			PA 部のヒューズが切れていませんか?
Δ4	P Δ 出力アンバランス	4 つの PA 回路からの出力バ	アイドリング電流値は正常(定格出力
2 1-1	IAЩ))) V / V V	ランスが悪い。	1000W 時約8A、定格出力500W 時約
			4A) ですか?
Δ5	オーバードライブ	ドライブ電力が過大	トランシーバの出力電力は適正(100W
ЛJ			以下)ですか?
A6	チューン入力雷力過大	オートチューン操作時の入力	トランシーバの出力電力は適正(120W
110		電力が過大。	未満)ですか?
			アンテナ、同軸ケーブルは正しく接続さ
			れていますか?
			コネクタ内で接触不良やショートを起
		オートチューン操作により	こしていませんか?
Α7	オートチューン異常	アンテナとの整合が取れなかった。	運用周波数に適したアンテナが接続さ
11/			れていますか?
		2700	アンテナ番号の選択を間違えていませ
			んか?
			オートチューン動作中に周波数を変更
			していませんか?
			アンテナ、同軸ケーブルは正しく接続さ
	アンテナ異常		れていますか?
		アンテナの VSWR が高い。	コイクタ内で接触不良やショートを起
A8		アンテナ異常 「VSWR>3 HF帯)	こしていませんか?
		UVSWR>2 50MHz	理用同波数に週しにノンアアか接続さ れていますか?
			46しいまりがく アンテナ乗旦の湿地な間凄らインナル
			ノマノノ留方の迭状を间遅んしいませ しか9
			NU1: アンテナレの敷合け正しく取れていま
			ノマノノこの電白は止しく取れていま すか?
			ァ ル*・ アンテナ 同軸ケーブルけ正しく埣娃キ
A9			/
			40、V ありがう コネクタ内で接触不良やショートを起
	PA 負荷異常	PA 部からみた自荷インピー	こしていませんか?
		IA mがらのたし負荷すって ダンスが異党 (VSWR>3)	(こしていませんが) () 毎日周波数に商したアンテナが接続さ
			定川内仮数に過じた/シノノが接続されていますか?
			アンテナ番号の選択を間違うていませ
			h h h h h h h h h h
			いませんか?

7.2 トラブルシューティング

故障とお考えになる前に、以下の項目を確認してください。

状態	原因	処置	参考ページ
 動作状態にならない 	① トランシーバから	+13.8VDC 電源の供給を確認	4.2.1
アンテナスイッチとし	+13.8VDC 電源が供給さ	する	(P.27)
ての動作もしない	れていない		
② POWER スイッチが	② 背面パネルの POWER	背面パネルの POWER	
"ON" にならない	SUPPLY CONT スイッチ	SUPPLY CONT スイッチを	
	が "EXTERNAL" 位置	"ON" 位置にする	
	になっている		
	③ トランシーバが送信状	トランシーバをいったん受	
	態になっている	信状態にしてから POWER	
		スイッチを "ON" にする	
PA スイッチが "ON" にな	① アンテナとの整合が取	オートチューン操作を実行	4.3
<u></u> らない	れていない (中央表示器	する	(P.31)
	の周波数表示が消灯ま	または、整合がとれているア	
	たは点滅)	ンテナにつなぎ替える	
	② 設定周波数がアマチュ	トランシーバの設定周波数	
	アバンドを外れている	をアマチュアバンド内とす	
		る	
	③ トランシーバが送信状	トランシーバをいったん受	
	態になっている	信状態にしてから PA スイッ	
		チを "ON" にする	
オートチューン操作ができ	① トランシーバの出力電	トランシーバの出力電力を	4.3
ない	力が不足している	増加させる	(P.31)
SET 操作ができない	② コントロールケーブル	コントロールケーブルを確	2.8
	が外れている、または接	実に接続する(正しく接続さ	(P.13)
	続が間違えている	れている状態では、トランシ	
		ーバを送信状態にした時に	
		TL-933 の"XMT" インジケ	
		ーターが点灯します)	
	③ 同軸ケーブルが外れて	同軸ケーブルのコネクタ内	
	いる、またはコネクタの	接触を確認し、止しく接続す	
	ショート・接触不良		1.6
出力電力が異常に低い	 ALC レベル設定が不適 	ALC レベルを再調整する	4.6
			(P.40) 7 1
	2 トランシーハの出力電	トランシーハの出力電力を	(P61)
	ノか低すさる	増加させる	4.2.5
	③ アフーム回路か作動し	POWER X 1 y f E N 0 k 0	(P.29)
		"OFF" とし、円度 "ON" に	
	$(4) PA \land 1 \lor T \land "OFF"$	PA スイッチを "ON" にする	
	になっている		4.4
SEI 保住を11つしも、中央表 三聖に国油粉がエレノキニ	トノンン一ハル スノリツト	トラノンン へに し スノリツ	4.4 (P36)
小品に回収数が止しく衣示	建用て一下」(広文信同波剱 が思わる設定) にわっている	□ Γ 理用て 「 」 2 群体し、达 ● 信 国 油 粉 が 同 じ に わ ζ ト	(1.50)
CAU/2 V .	〃~天なる以化/ になうている	スロ四仮数が回しになるようにする	
オートチューン場たが冷中	① トランシーバの出力電	ノにりる トランシーバの出力電力な	43
~ トノユーン保住が歴中	山 ドノンシーハの山刀电 カが低すギス	ロノママン ハの山刀电刀を 増加させる	(P31)
		山川しこう	(1.51)
	● 文伯・公伯の時に内部 のリレーが切り歩わた	信状能にした後に 五度キャ	
	ない	リアを送信する	
	U • • •		

	E D	60 PR	* * ° ``
状 態	原因		<u> </u>
「停止状態」から「動作状態」	メモリのバックアップバッ	再度「SET 操作」を実行する	4.7
にしても、中央表示器に何も	テリーが放電している		(P.41)
表示されない			
AC100V での運用時、アラー	AC 電源ライン電圧がドロッ	AC ラインに使用するケーブ	2.4
ム"A1"が出る。	プしている	ルを十分な電流容量のもの	(P.7)
		と交換する	
		出力電力を低減させる	
		AC200Vの電源ラインを使用	
		する	
連続送信でアラーム"A3"	室温が高い	ファンが回転しているとき	2.3
が出る	吸排気が悪い	は、周囲の風通しを改善す	(P.6)
	冷却機構異常	る、換気、エアコン等で室温	
		を下げる	
		ファンが回っていなければ、	
		サービスへ	
AC200V を供給しているの	① ディップスイッチが	ディップスイッチの設定を	5.5
に 1kW 出力が得られない	500W 出力設定になって	1kW に変更する	(P.54)
	いる		
	 PA OFF から1分以内に 	PA OFF の状態で、POWER	2.4
	電源電圧を変えている	はオンのままとし、1分以上	(P.8)
		放置してから PA をオンする	

7.3 アフターサービス

前ページの表の項目をご確認いただいてもなお原因がわからない場合、また処置を施してもなお不具合 が継続するような場合には、TL-933 の電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または 当社サービスセンターへご相談ください。(裏表紙参照)

8. 定格

動作周波数	1.8~54MHz のアマチュアバンド及び 4630kHz		
定格出力電力	1,000W(AC200V時)、500W(AC100V時)		
出力整合インピー	50Ω不平衡 VSWR≦3.0 (16.7~150Ω)		
ダンス範囲	但し、50MHz 帯は、VSWR≦2.0		
不要輻射強度	-50dB以下(PEPより、1.8~28MHz帯)		
	-60dB以下(PEPより、50MHz帯)		
相互変調歪(IMD)	-40dB以下(PEPより、1.8MHz~24.9MHz帯・1kW時)		
	-38dB以下(PEPより、28MHz帯・1kW時)		
	-33dB以下(PEPより、50MHz帯・1kW時)		
入力インピーダンス	50Ω不平衡 VSWR<1.5 (PA ON時)		
入力インピーダンス 励振電力	50Ω不平衡 VSWR<1.5 (PA ON時) 120W未満(自動同調時 30W以上)		
入力インピーダンス 励振電力 周波数切換時間	 50Ω不平衡 VSWR<1.5 (PA ON時) 120W未満(自動同調時 30W 以上) 0.5秒以下 		
入力インピーダンス 励振電力 周波数切換時間 電源電圧	50Ω不平衡 VSWR<1.5 (PA ON時) 120W未満(自動同調時 30W以上) 0.5秒以下 AC100~240V、単相50/60Hz		
入力インピーダンス 励振電力 周波数切換時間 電源電圧 消費電力	50Ω不平衡 VSWR<1.5 (PA ON時) 120W未満(自動同調時 30W以上) 0.5秒以下 AC100~240V、単相50/60Hz 3kVA以下(1kW出力時)		
入力インピーダンス 励振電力 周波数切換時間 電源電圧 消費電力 入力電源力率	50Ω不平衡 VSWR<1.5 (PA ON時) 120W未満(自動同調時30W以上) 0.5秒以下 AC100~240V、単相50/60Hz 3kVA以下(1kW出力時) 95%以上(定格出力時)		
入力インピーダンス 励振電力 周波数切換時間 電源電圧 消費電力 入力電源力率 使用温度範囲	50Ω不平衡 VSWR<1.5 (PA ON時) 120W未満(自動同調時30W以上) 0.5秒以下 AC100~240V、単相50/60Hz 3kVA以下(1kW出力時) 95%以上(定格出力時) -10~+40℃		
入力インピーダンス 励振電力 周波数切換時間 電源電圧 消費電力 入力電源力率 使用温度範囲 外形寸法	50Q不平衡 VSWR<1.5 (PA ON時) 120W未満(自動同調時30W以上) 0.5秒以下 AC100~240V、単相50/60Hz 3kVA以下(1kW出力時) 95%以上(定格出力時) -10~+40℃ 縦置 233(幅)×444(高さ)×450(奥行)mm(突起物を含まず)		

9. 免許申請書の書き方

ここでは、TL-933によりアマチュア無線局の免許の申請をする場合の工事設計書と送信機系統図について 説明します。

9.1 工事設計書

1) 500W 出力の免許を受ける場合

定格出力		500W
終	名称個数	2SK410×16
段管	電圧	50V

2) HF帯は1000W、50MHz帯は500W出力の免許を受ける場合

定格出力		1000W(1.9~28MHz帯) 500W(50MHz帯)
終	名称個数	2SK410×16
段 管	· 了 電圧	80V(1.9~28MHz 帯) 50V(50MHz 帯)

3) 1000W 出力の免許を受ける場合

定格出力		1000W
終	名称個数	2SK410×16
段管	電圧	80V

9.2 送信機系統図

送信機系統図は上記のどの場合にも共通です。



10. 付 図

10.1 外観図



10.2 ブロックダイアグラム



TL-933 ブロックダイアグラム 10.3 配線図





74 10.3 配線図





N C H – 5 1 6 C O N T R O L L E R



CSC-565 ANTENNA SWITCH









CFG-152 MATCHING CKT



From 1/5



CI00~C111, C151~C151: 0.01 #F

CFG-152 MATCHING CKT

4 23

CFG-152 MATCHING CKT 55





CFF-559 SPLITTER&COMBINER

CAH-567 POWER AMPLIFIER









DC OUTPUT

TE414,

R20 511 2m

C26 100Y 580 4

C23

≚₀₩° ┥┝╇┥┣

⁺₿

C20 100V 580 µ

812 30 47k

8 R11 34 47k

23

CDE1

3,

47×3

2**H**

1 P5 Ve P 1 E413, 415

7E2 *18

Ç

ş ≊₌#≈ ₁₩₽₽

d Ē

R19 30W 390

₩ 101

C8 1000p R15 27 47×3

Ξ

87

10.3 配線図

11. さくいん

	А	
ALC	•••••	
APC		2,45
	С	
CPU		
	D	
DRIVE		
Dサブコネクター		
	Е	
EXTERNAL		
	G	
GND 端子		
	T	
IMD		
INPUT A		24.27.41.44.50.51.52
INPUT B		
		,_ ,, , , , , , , , , , , , , ,
	М	
MATCH		
MIC MUTE		

Ρ

PFC	
Ро	
POWER MOSFET	I,1,45
POWER SUPPLY CONT	
PTT	

R

RAM	
RL	
RXD	

S	5
SEND	
SEPP	
SET 操作	

Т

TUNE	23,31,32,33
TXD	

V

```
VSWR......11,23,31,34,37,41,62,67
```

Х

XMT	 .23	,28,	,63

ア

アース	8,12,17,18,20,24,25
アイドリング電流	
アラーム	. 9,23,29,49,61,62,63,64
アンテナスイッチ	1,2,26,27,28,29,51,63
アンテナスイッチモード	
アンテナチューナー	1,2,11,26,27,
アンテナチューナーモード	⁵
インジケーター	
エアフィルタ	XII,58,62
オートチューン	
オートチューン操作	31,32,33,36,37,38,63
オーバードライブ	

ታ

	過熱アラーム
	キー信号
2,30,58	クーリングファン
7	空冷ファン
	コントロールケーブル

サ

自動同調	
周波数バンド	
シリアル信号	
スタンバイ信号	
セグメント	
接続モード	
セパレート	
操作パネル	2,3,4,5,23,24,26,28,29,32,34,
	36,37,41,42,45,47,49,51,52,61

タ

大容量キャパシタ	
縦置き	
ダミーロード	
中央表示器	23,27,28,29,32,33,36,37,
	42,45,47,48,49,52,61,63
停止状態	
ディップスイッチ	
データ	
電波障害	
動作状態	
動作モード	
同軸ケーブル	

ハ

背面パネル	
バックアップ	
ヒートシンク	2,23,30,58,62
ヒンジ	5
フル充電	
フルブレークイン	2
プロテクション	
プロテクト機能	

マ

回り込み	
目隠し板	
メモリ	1,23,31,32,34,36,47,64
メモリバンド区分	

ヤ

横置き		2,4
-----	--	-----

ラ

リニアアンプモー	- ド 2	3,26
ローパスフィルタ	,	1,31



H-7ZPED0004E

電波を発射する前に

アマチュア局は、自局の発射する電波が、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、障害を受けているとの連絡を受けた場合は、ただちに電波の発射を中止し障害の有無や程度を確認してください。

参考 無線局運用規則 第9条 アマチュア局の運用第258条

アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみ やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。以下省略

障害が自局の電波によるものと確認された場合、無線機、アンテナ系を点検し障害に応じて当社サービス窓口やお買いあげの販売店 などに相談するなどして、適切な処置を行なってください。

受信側に原因がある場合、障害対策は単に技術的な問題に止まらず、ご近所付き合いなどで、むずかしい場合もあります。

日本アマチュア無線機器工業会(JAIA)及び(社)日本アマチュア無線連盟(JARL)では電波障害の対策と防止についての相談窓口を開設しておりますので、対策にお困りの場合はご相談ください。

日本アマチュア無線機器工業会(JAIA) 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-10-5 第2川端ビル TEL 03-3944-8611 (社)日本アマチュア無線連盟(JARL)
 〒170-8073 東京都豊島区巣鴨1-14-5
 TEL 03 - 5395 - 3122

保証とアフターサービス(ょくぉ読みください。)

【保証書 (別添)】

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめ上、販売店 から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

【保証期間】

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期限】

ケンウッドはこの TL-933 の補修用性能部品を、製造打ち切り後、8 年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、営業所へお問い合わせください。(お問い合わせ先は、添付の"ケンウッド全国サービス網"をご覧ください。)

●アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げの販売店、または最寄りのケンウッド・サービスセンターにご相談ください。 (別紙 "ケンウッド全国サービス網"をご参照ください。)

●商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2308

修理を依頼されるときは

61ページの"故障かな?と思ったら"に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、ケンウッドのサービス センターへお問い合わせください。

修理に出された場合、設定されたデータが消去される場合がありますので、別途お客様御自身でお控え下さいますようお願いいた します。また、本機の故障、誤動作、不具合等によって通話などの利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害につ きましては、ケンウッドは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

【保証期間中は】

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、営業所 が修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

【保証期間が過ぎているときは】

修理をして使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

持込修理

この製品は持込修理とさせていただきます。修理をご依頼のときは、製品名、製造番号、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ 具体的に))ご住所、お名前、電話番号をお知らせください。

便利メモ

【修理料金の仕組み】 (有料修理の場合は、次の料金をいただきます。) 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術 者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管 理費等が含まれます。 部品代: 修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部 材等を含む場合もあります。 送料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理 などを行うにあたって、お客様に負担していただく場 合があります。

お買上げ店		

TEL

KENWOOD 株式会社 ケンウット⁻ ^{〒192-8525} 東京都八王子市石川町2967-3

)

(