



LINCOLN




FAIRE UN STRAPP
TP308 (D312) ET TP308 (RR 301)

FAIRE UN STRAPP ENTRE RR 301 ET D 312


Il faut
shunter la diode
D312 avec la
résistance à côté
de RR301.

Côté Haut-Parleur




D312

RR301



TP 307

RR301



LINCOLN